HERE'S HOED HE IN THE PROPERTY OF BEAR OF BOOK BEEN HERE ES HOLD HAR FILE

Model 3250 Stereo Control Console

Handbook of Instructions

We Sound Better



HEREN PARTY R

Model 3250 Stereo Control Console

WARRANTY

CONTACT YOUR LOCAL MARANTZ TIE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER A DISTRIBUTOR.

GARANTIE

FOR WARRANTY INFORMATION, POUR LES CONDITIONS DE GARAN-VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.

GARANTIE

INFORMATIONEN ÜBER GARANTIE-BEDINGUNGEN ERHALTEN SIE BEI IHREM MARANTZ-HÄNDLER.

PURCHASER'S RECORD ENREGISTREMENT D'ACHAT ▶ EINKAUFSREGISTER

Model Purchased _	PERSONAL PROPERTY.		
Modèle acheté			
Modellbezeichnung)		
Date of Purchase—			-
Date d'achat ——			
Datum des Kaufs –			
Place of Purchase –			
Lieu d'achat ——			
Wo gekauft			
		State	
Adresse	— Ville —	Province —	
Addresse	Stadt	Land	
Serial Number			100
Numéro de série			-
Seriennummer			

FOREWORD

Congratulations! Judging by the stereo equipment you now own, you are no amateur when it comes to audio. Nevertheless, we urge you to study these instructions carefully. Our step by step procedures will assure you of receiving maximum enjoyment from the superb performance the Model 3250 is capable of giving.

AFTER UNPACKING

It is advisable to retain all original packing material to prevent damage should you wish to transport or ship the Model 3250 (refer to page 27 for repacking and shipping instructions). Be careful that you do not inadvertently throw away or lose the parts packed with the unit.

Please inspect your stereo control console carefully for any signs of shipping damage. Our very strict quality control and professional pride ensure that each Model 3250 left the factory in perfect condition. If the unit is damaged or fails to operate, immediately notify your dealer. If the unit was shipped to you directly, notify the transportation company without delay. Only you, the consignee, may institute a claim against the carrier for shipping damage. Save the carton and all packing material as evidence of damage for their inspection. If necessary, contact your dealer or, as a last resort, your Marantz importing agent, who will cooperate fully under such circumstances.

AVANT-PROPOS

Félécitations: A juger à l'équipement stéréo que vous possédez maintenant vous n'êtes pas un amateur quand il s'agit d'audio. Néanmoins, nous vous conseillons de lire ces instructions attentivement. Nous vous proposons d'avancer pas à pas dans l'étude du Modèle 3250 afin de retirer le maximum des performances et de plaisir de votre nouvelle acquisition.

APRES AVOIR DEBALLE VOTRE APPAREIL

Il est prudent de conserver l'emballage d'origine pour éviter toute détérioration à votre appareil si vous souhaitez le transporter ou l'expédier (voir page 27, "Instructions d'Emballage"). Veillez à ne pas jeter par inadvertance ou égarer les pièces emballées avec l'appareil.

Examinez soigneusement votre Modèle 3250 afin de détecter toute détérioration provoquée éventuellement durant le transport. Il a subi une très sévère inspection et de nombreux tests avant l'emballage, et a quitté l'usine intact et en parfait état de fonctionnement. Si l'appareil est endommagé ou ne fonctionne pas, mettez-vous immédiatement en rapport avec votre concessionnaire. Si l'appareil vous a été expedié directement et s'il vous arrive endommagé, avertissez immediatement la firme de transport. Vous seul, le consignataire, pouvez établir une réclamation auprès du transporteur pour les dommages causés pendant le transport. Conservez l'emballage endommagé qui pourra servir de preuve en cas d'enquête.

VORWORT

Wir beglückwünschen Sie.

Sicherlich sind Sie kein Amateur mehr, wenn es um HiFi geht. Wir bitten Sie, diese Bedienungsanleitung trotzdem sorgfältig durchzulesen. Sie werden dann alle Vorteile der hervorragenden Qualität Ihres Marantz 3250 ausnutzen können und bald zu schätzen wissen.

NACH AUSPACKEN DES GERÄTES

Um bei einem eventuellen Transport Ihren Marantz vor Beschädigungen zu schützen, empfehlen wir Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren. Verpakkungs- und Versandhinweise finden Sie am Schluß des Heftes. Achten Sie bitte beim Auspacken darauf, die beigepackten Zubehörteile nicht versehentlich fortzuwerfen.

Bitte untersuchen Sie Ihren Marantz sorgfältig auf eventuelle Transportschäden. Unsere Qualitätskontrolle und professionelle Arbeitsausführung sorgen dafür, daß jedes Marantz-Gerät das Werk in geprüftem und einwandfreiem Zustand verläßt. Sollte das Gerät beschädigt sein oder nicht funktionieren, benachrichtigen Sie bitte unverzüglich Ihren Fachhändler. Im Fall von Transportschäden wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Spediteur, Nur Sie als Empfänger können im Fall einer Beschädigung des Gerätes Schadensersatzansprüche gegenüber dem Beförderer geltend machen. Bewahren Sie hierzu bitte das gesamte Verpackungsmaterial auf.

ABOUT THIS MANUAL

For convenience, this manual is divided into three parts. The first part covers installation. The second part covers operation. These two parts are written in simple, non-technical terms. The third part provides a more detailed description of the technical features of the Model 3250, and will be interesting to read after your system is set up and playing.

To provide a means for readily distinguishing between references to the controls and connection facilities of the Model 3250 and those of the other system components, **BOLDFACE** type is used for references to the Model 3250. Notice that the spelling and abbreviations of all such markings appear exactly as lettered on the front and rear panels of the instrument.

Your Marantz product has been specially prepared to comply with the household power and safety requirements that exist in your locale. Please check the alphabetical suffix following the serial number of your Marantz product. Refer to the following table to note the differences that exist between your unit and the unit pictured and described in this manual.

- A Operating Voltage: 240 V ~ No external fuse.
- C Operating Voltage: 120 V AC Unit cannot be converted to operate on other voltages.
- E External fuse and voltage selector.
 There are no AC convenience outlets on the rear panel.
- N Operating Voltage: 220 V ~
 There are no AC convenience outlets on the rear panel. A ground post is provided for connection to a bonified earth ground.
- P Operating Voltage: 120 V AC

Should it become necessary to convert this unit to a different operating voltage, please note that a proper fuse must be substituted for the one currently in the unit.

A PROPOS DE CE MANUEL

Ce manuel est divisé en 3 parties principales. La première partie concerne l'installation. La deuxième l'utilisation. Ces deux parties sont rédigées en termes simples non-techniques. La troisième partie donne une description plus détaillée des dispositifs de ce modèle. Cette partie comprend également les caractéristiques techniques et les explications de fonctionnement. Ce manuel universel a été conçu pour donner les directives qui s'appliquent à tous les appareils Marantz vendus dans le monde entier.

Les références aux contrôles de l'appareil sont indiquées en lettre capitales et de la même manière qu'elles sont indiquées sur le panneau avant ou arrière. Il serait intéressant pour vous de lire cette troisième partie quand l'appareil sera monté et prêt à fonctionner.

Cette appareil Marantz a été spécifiquement préparé pour satisfaire aux exigences de tension domestique et de sécurité en vigueur dans votre région. Veuillez vérifier le suffixe alphabétique du numéro de série de votre appareil Marantz. Consultez ensuite le tableau suivant afin de noter les différences pouvant exister entre votre appareil et celui qui est illustré dans ce manuel.

- A Tension Requise: 240 V AC
 Pas de fusible extérieur.
- C Tension Requise: 120 V AC
 L'appareil ne peut pas être adapté à d'autres tensions.
- E Fusible et sélecteur de voltage extérieurs. Il n'y a pas de prise de courant d'appoint sur la face arrière.
- N Tension Requise: 220 V AC Pas de prises de courant d'appoint sur la face arrière. Une borne de masse est incorporée pour une mise à la terre appropriée.
- P Tension Requise: 120 V AC


Le sélecteur de tension extérieur a été réglé selon la tension applicable dans votre région. Le fusible doit être remplacé si une tension différente est choisie. Si le fusible est à l'intérieur, adressez-vous à un Centre de Réparation agréé par Marantz.

ALLGEMEINES

Diese Bedienungsanleitung besteht aus drei Teilen. Der erste Teil behandelt den Einbau Ihres Marantz. Der zweite Teil beschreibt die Bedienung. Beide Teile sind, soweit möglich, in nicht-technischer Weise beschrieben. Der dritte Teil dieser Bedienungsanleitung beschreibt detailliert die technische Funktion Ihres Marantz 3250. Zum schnelleren Auffinden der Bedienungselemente oder von Anschlüssen sind die entsprechenden Hinweise in Großbuchstaben gedruckt.

- A Betriebsspannung: 240 V ~ Ohne externe Sicherung
- Betriebsspannung: 120 V ~
 Das Gerät kann nicht auf eine andere Betriebsspannung umgestellt werden.
- E Hat eine externe Sicherung und Spannungsschalter. Das Gerät besitzt keine zusätzlichen Netzanschlüsse.
- N Betriebsspannung: 220 V ~
 Das Gerät besitzt keine zusätzlichen
 Netzanschlüsse. Der eingebaute
 Erdungspol dient dem Anschluß an eine echte Erde.
- P Betriebsspannung: 120 V ~

Ist es erforderlich, dieses Gerät auf eine andere Betriebsspannung umzustellen, so muß die im Gerät befindliche Sicherung gegen eine entsprechende andere Sicherung ausgetauscht werden.



FOR UNITS SOLD IN THE UNITED KINGDOM:

IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green-and-yellow — earth Blue — neutral Brown — live

As the colours of the wires may not correspond with the terminal identification in your plug proceed as follows:

- * Connect brown wire to the terminal marked "L" or coloured brown or red.
- Connect blue wire to the terminal marked "N" or coloured blue or black.
- ★ Connect green-and-yellow wire to the terminal marked "E" or by safety earth symbol or coloured green-and-yellow.

For 13A plugs, conforming to BS 1363, use a 3A fuse.

For other plugs, use a 5A or lower fuse in the plug or adaptor or at the distribution board.

POUR LES APPAREILS VENDUS AU ROYAUME UNI

FÜR GERÄT, DIE IN GROßBRITANNIEN GELIEFERT WERDEN

IMPORTANT

Les fils du câble d'alimentation ont été codés comme suit:

Vert et jaune – terre Bleu – neutre Brun – phase

Il se pourrait que les codes des broches de votre prise ne correspondent pas à ceux qui précédent. Dans ce cas, respectez la procédure ci-après:

- * Raccordez le fil brun à la broche L ou brune ou rouge.
- * Raccordez le fil bleu à la broche N ou bleue ou noire.
- Raccordez le fil vert et jaune à la broche E ou verte et jaune ou marquée de ce symbole

Pour les prises de 13A (conformes à BS 1363), utilisez un fusible de 3A.

Pour les autres prises, utilisez un fusible de 5A ou de plus faible valeur dans la prise ou dans un adaptateur ou au tableau d'entrée.

WICHTIG

Die Anschlüsse der Netzkabel sind im Geräteinnern nach folgendem Farbcode angeschlossen:

Sollten die Anschlüsse an Ihrem Netzstecker nicht wie oben abgebildet angeschlossen sein, verfahren Sie wie folgt:

- Schließen Sie das braune Kabel an die mit "L" bezeichnete bzw. rote oder braune Anschlußklemme an.
- Schließen Sie das blaue Kabel an die mit "N" bezeichnete bzw. blaue oder schwarze Anschlußklemme an.
- Schließen Sie das grün/gelbe-Kabel an die mit "E" bezeichnete bzw. mit dem Erdzeichen versehene oder grün/gelbe Anschlußklemme an.

Für die 13-A-Netzstecker verwenden Sie eine 3-A-Sicherung, entsprechend BS 1363.

Für andere Netzstecker verwenden Sie eine 5-A-Sicherung oder eine schwächere Sicherung im Netzstecker, Adapter oder an der Netzanschlußklemmleiste.

TARLE OF CONTENTS	COBABAAIDE	INITAL TOUR DEPOSITION IN
TABLE OF CONTENTS	SOMMAIRE	INHALTSVERZEICHNIS
PREPARATION FOR USE 1	AVANT L'UTILISATION 1	VORBEREITUNGEN 1
Installation Methods 1	Installation	Gehäuseeinbau 1
Marantz Walnut Veneer Cabinet 2	Boîtier en Noyer Marantz 2	Marantz-Holzgehäuse 2
Custom Installation 2	Installation sur mesures 2	Eigeneinbau 2
	-	
Rear Panel Connections 3	Branchements à la Face arrière 3	Bedienungselemente an der
Phono Input Jacks 4	Entrées Phono 4	Geräterückseite 3
Tuner Inputs 4	Entrées Tuner 4	Phono-Eingänge 4
Aux Inputs 4	Entrées Aux 4	Tuner-Eingänge 4
Tape 1 and Tape 2 Jacks 4	Prises Tape 1 et Tape 2 4	Reserve-Eingänge (AUX) 4
Pre Out Jacks 6	Sorties Pre Out 6	Eingänge TAPE 1 und TAPE 2 4
Speaker Systems 6	Bornes "speaker systems" 6	Vorverstärker-Ausgänge 6
AC Power Source Connection 8	Alimentation de l'appareil 8	Lautsprecheranschlüsse 6
AC Outlets 8	Prises de courant d'Appoint 8	Netzanschluß 8
		Zusatznetzanschlüsse 8
ODEDATION		
OPERATION 9	FONCTIONNEMENT 9	BETRIEBSANLEITUNG 9
Preliminary Procedure 9	Procédure préliminaire 9	Vorbereitende Maßnahmen 9

Main Controls and Switches 11	Contrôles et Boutons principaux 11	Schalter und Bedienungselemente 11
Power Switch 11	Bouton de Mise en Marche	Netzschalter (POWER) 11
Volume Control 11	(POWER) 11	Lautstärkeregler (VOLUME) 11
Selector Switch 11	Contrôle de volume 11	Betriebsarten-Wahlschalter
Monitor Switch	Sélecteur (SELECTOR) 11	(SELECTOR) 11
Loudness Contour Control 12	Contrôle d'enregistrement	Vor- und Hinterbandkontrolle
System 1 and System 2	(Boutons MONITOR) 11	(TAPE MONITOR) 11
Speaker Switches 13	Correcteur physiologique	Lautstärkekorrektur
Mode Switch 13	(LOUDNESS) 12	(LOUDNESS) 12
Tape Copy Switch 14	Boutons pour Haut-Parleurs	Lautsprecherumschaltung
Muting Switch 14 Tone Mode Switches 14	Système 1 et système 2 13	(SYSTEM 1, SYSTEM 2) 13
0.4	Commutateur de Mode	Mono/Stereo-Schalter (MODE) 13
T 0 11	(MODE SWITCH) 13	Tonbandüberspielschalter
F:1. 0 :	Commutateur d'enregistrement	(TAPE COPY) 14
01 1 1	(TAPE) 14	Lautstärkestummschalter
10	Commutateur muting (MUTING) 14	(MUTING) 14
Microphone Jacks 16	Commutateurs de Mode	Klangregelschalter
Using Tape Recorders with	et de Tonalité 14	(TONE MODE) 14
V M1-1 2000	DEFEAT 14 TURNOVER 15	KlangregeInetzwerk-
Toron Marchael		abschaltung (DEFEAT) 14
Making Tape Recordings	Contrôles de filtres 15	Klangregelnetzwerk-
17 0	Sorties écouteurs (PHONES) 16 Entrées micros (MIC) 16	umschalter (TURNOVER) 15
and Tape Copies 17	Entrees micros (MIC) 16	Filter-Schalter (FILTER) 15
	Utilisation d'un ou	Kopfhöreranschluß (PHONES) 16
	plusieurs enregistreurs	Mikrophon-Anschluß - (MICROPHONE) 16
	0050	(MICROPHONE) 16
		Tonbandanschluß am Marantz 3250 17
	The state of the s	
	Copies et enregistrements 17	
		Aufnahme und Überspielen 17
TECHNICAL SECTION 22	PARTIE TECHNIQUE 22	TECHNISCHE BESCHREIBUNG 22
Technical Highlights 22	Principales caractéristiques	Technische Besonderheiten 22
Active 15Hz and 9KHz	techniques 22	Aktive 15-Hz- und 9-kHz-
Filter Networks 22	Filtres actifs de 15 Hz et 9 kHz 22	Klangregelnetzwerke 22
Phono/Mic Amplifier 22	Section amplificateur	Phono/Mikrofon-Verstärker 22
Tone Control/	phono/micro 22	Klangregelnetzwerk und
Turnover Network 23	Contrôle de tonalité / Turnover 23	Klangregelnetzwerk-
Time Delay Relay 23	Relais à Action Différée 23	umschaltung 23
	20	Ansprechzeitverzögerung 23

Maintenance	24	Entretien	24	Wartung	24
Cleaning	24	Nettoyage	24	Reinigung	24
Fuse Replacement	24	Remplacement du Fusible	24	Ersetzen von Sicherungen	24
In Case of Difficulty	24	En cas de difficulté	24	Hinweise zur Fehlerbeseitigung	24
Repairs	26	Réparations	26	Reparaturen	26
Repacking for Shipment	27	Remballage pour Expédition	27	Verpacken und Versand des	
				Gerätes	27

LIST OF ILLUSTRATIONS

1.	Model 3250	
2.	Rear Panel	3
3.	Connection Diagram	5
4.	Loudspeaker Connection	7
5.	Operation of Speaker Terminals	8
6.	Connection to Speaker	
	Switching Inputs	9
7.	Front Panel	11
8.	Stereo Phone Plug	16
9.	Active Filter Characteristics	19
10.	Tone Control/Turnover	
	Characteristics	19
11.	Functional Block Diagram	20
12	Repacking Illustration	27

LISTE DES ILLUSTRATIONS

1.	Modèle 3250	
2.	Face arrière et ses éléments	3
3.	Schéma des connexions	5
4.	Raccordement des haut-parleurs	7
5.	Fonctionnement des bornes	
	de commutation des	
	haut-parleurs	8
6.	Raccordements aux entrées	
	de commutation des	
	haut-parleurs	9
7.	Face avant et ses éléments	11
8.	Fiche pour écouteurs	16
9.	Caractéristiques des filtres actifs	19
	Caractéristiques des contrôles	
	de tonalité et de Turnover	19
1.	Schéma synoptique de l'appareil	20
2	Instructions de remballese	00

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

2070	TO THE PARTY OF TH	
2.	Geräterückseite	3
3.	Anschlußschema	5
4.	Lautsprecheranschluß	7
5.	Bedienung der	
	Lautsprecheranschlüsse	8
6.	Anschluß an	
	Lautsprecherschaltfeld	9
7.	Frontseite des Gerätes	11
8.	Kopfhörerstecker	16
9.	Filterkurven	19
10.	Klang regelnetzwerkumschaltung	19
11.	Funktionsblockschaltbild	20
12.	Verpackungsschema	-
	v or packarigoscricitia	27

PREPARATION FOR USE

In this section of the manual, you will find information about methods of attractively installing your new Marantz preamplifier, and about how to hook up the various wires and cables on the rear panel. We will also offer advice on how to connect your loudspeakers by way of the speaker switching circuitry in the preamplifier.

Installation Methods

The Model 3250 preamplifier can be installed in two basic ways: In a beautiful walnut veneer cabinet for placement on a table or shelf, or in your own cabinetry or custom installation.

AVANT I'UTILISATION

Dans cette partie du manuel, vous trouverez la manière de préparer votre préamplificateur au fonctionnement en connectant les différents fils et câbles sur la face arrière. Nous vous donnerons aussi les instructions sur la manière de raccorder vos enceintes aux bornes de commutation des haut-parleurs.

Installation

La console de Contrôle Stéréo, Modèle 3250, peut être installée de deux façons: dans un magnifique boîtier en noyer si elle doit être placée sur une table ou une étagère, ou bien dans votre propre meuble ou compartiment sur mesures.

VORBEREITUNGEN

In diesem Abschnitt der Bedienungsanleitung werden verschiedene Möglichkeiten der Installation Ihres Marantz-Vorverstärkers beschrieben. Sie finden ferner Hinweise, wie die verschiedenen Anschlüsse an der Geräterückseite auszuführen sind.

Gehäuseeinbau

Der Marantz 3250 kann mit einem Marantz-Holzgehäuse versehen werden. Er kann jedoch auch in Schränke eingebaut werden.

MARANTZ WALNUT VENEER CABINET

An attractive walnut veneer cabinet, Model WC-136, may be obtained from your Marantz dealer, The case provides for proper ventilation, and can be placed on furniture or on a bookshelf. Complete instructions for installation are provided with the WC-136.

CUSTOM INSTALLATION

If you wish to install the Model 3250 in a custom cabinet, plan its location carefully. Pay close attention to the following requirements:

- The Preamplifier is air cooled. Alow plenty of space between the Model 3250, cabinet surfaces, and other components for adequate ventilation.
- Allow enough room behind the unit to run cables.
- 3. Because of its weight, the Model 3250 cannot be supported by its front panel alone. The chassis should be supported by an internal shelf, a bracket, or similar means. If a solid shelf is used, provide one inch wood spacers at each corner of the chassis to allow the unit to have proper clearance from the shelf.

The opening in the cabinet front will be 15-5/8 wide by 5-3/6 high. Since the front panel of the Model 3250 is larger than the cutout, it will neatly hide the edges of the cut. Remove the plastic feet from the bottom of the unit, and slide it through the opening.

BOITIER EN NOYER MARANTZ

Un très beau boîtier en noyer, Modèle WC-136 est disponible chez votre concessionnaire Marantz. Ce boîtier procure une ventilation idéale et peut être placé sur un meuble ou sur une étagère. Des instructions détaillées pour l'installation sont fournies avec le WC-136. Pour éviter les ronflements, l'amplificateur doit se trouver à au moins 25 cm de la cellule magnétique d'un tourne-disque.

INSTALLATION SUR MESURES

Si vous désirez installer l'appareil dans un compartiment sur mesures:

- Assurez-vous qu'il y ait un espace suffisant entre le Modèle 3250, les parois du meuble et les autres modules de manière à obtenir une ventilation adéquate.
- Laissez assez de place à l'arrière pour les fils et les câbles.
- Retirez les pieds en plastique de l'appareil et faites-le glisser par l'ouverture. Pour soutenir le poids du Modèle 3250, il est nécessaire de placer les supports adéquats à l'arrière du meuble sur lesquels l'appareil pourra reposer.

Pour installer le modèle 3250 dans un meuble, découpez une ouverture de 397 cm de large sur 140 cm de haut. Du fait que la plaque frontale du modèle 3250 est plus grande que l'ouverture, elle dissimulera ainsi les bords de la découpe.

MARANTZ-HOLZGEHÄUSE

Ein formschönes Marantz-Holzgehäuse in NN-Ausführung (Nußbaum Natur) kann von Ihrem Marantz-Fachhändler bezogen werden. Einbauhinweise werden zusammen mit dem Holzgehäuse geliefert.

• EIGENEINBAU

Beabsichtigen Sie, Ihren Marantz 3250 in ein Gehäuse einzubauen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Der Vorverstärker ist luftgekühlt. Sorgen Sie bitte für Platz zwischen Ihrem Marantz 3250 und umliegenden Gehäusewänden oder anderen Bauteilen, damit einwandfreie Ventilation gewährleistet ist.
- Achten Sie auf genügend Platz zur Installation von Kabeln an der Geräterückseite.
- 3. Der Marantz 3250 kann bei Gehäuseeinbau nicht allein von der Frontplatte gehalten werden. Das Chassis muß intern abgestützt werden. Dies kann durch Winkel o. ä. geschehen. Der Mindestabstand an den Ecken des Chassis sollte ca. 2,5 cm betragen. Dies kann durch Abstandstücke erreicht werden.




Figure 2. Rear Panel
Figure 2. Face arrière et ses éléments
Abbildung 2. Geräterückseite

Rear Panel Connections

Figure 2 shows the location of the input and output jacks on the rear panel. (Front panel controls and jacks will be discussed later).

The stereo pairs of shiny round jacks such as used for the phono inputs are called "RCA phono jacks" and are designed to accommodate shielded audio cables outfitted with "RCA phono plugs." Appropriate cables of various lengths are available at your Marantz dealer. Lengths of up to 25 feet may be used. If it is necessary to purchase cable for your installation, we suggest you first arrange your components in the desired position, and then with a measuring tape determine how much cable will be needed. This will ensure that you don't underestimate the lengths required for a neat, attractive installation.

Speakers are connected with a different kind of cable which is described in the "SPEAKER SYSTEMS" section, page 6.

To avoid confusion, connect one cable at a time between the Model 3250 and the other components of your system. This is the safest way to avoid cross-connecting channels or confusing source outputs with inputs.

Branchements à la Face arrière

La figure 2 montre l'emplacement des entrées et des sorties sur la face arrière. (La face avant sera détaillée plus loin).

Les doubles paires de prises rondes (comme les entrées phono par exemple), sont des prises RCA et sont étudiées pour recevoir les fils blindés terminés par des fiches RCA. Les fils appropriés de différentes longueurs sont disponibles chez votre agent Marantz. On peut utiliser des longueurs jusqu'à 10 mètres. S'il est nécessaire d'acheter des câbles de branchement, nous vous conseillons d'abord de mettre votre équipement à son emplacement définitif pour déterminer quelles longueurs de câbles vous désirez. Cela vous évitera du gaspillage et contribuera à la netteté de votre installation.

Les haut-parleurs sont connectés avec des fils différents comme c'est expliqué dans la partie se rapportant aux enceintes.

Pour éviter les confusions, connectez un câble à la fois entre votre 3250 et les autres éléments de votre chaîne. C'est la méthode la plus sûre pour éviter les erreurs de branchement entre les entrées et les sorties.

Bedienungselemente an der Geräterückseite

Abb. 2 zeigt die Rückansicht des Gerätes mit den Eingangs- und Ausgangsanschlüssen.

Die von Marantz benutzten Anschlüsse sind nach dem System RCA/Cinch ausgeführt. Sämtliche sog. Cinch-Kabel genormter Länge (1,2 m) können für Verbindungen zwischen Komponenten Ihre Anlage benutzt werden.

La tsprecher werden mit 2-adrigen Normalkabeln (NYFAZ) angeschlossen.

Wir empfehlen Ihnen, beim Anschluß der Anlage jeweils nur ein Kabel anzuschließen, um Irrtümer und Fehlanschlüsse zu vermeiden.

PHONO INPUT JACKS

The two sets of **PHONO** jacks are intended for use with magnetic phono cartridges. Connect the turntables as shown in Figure 3.

If a hum is heard when playing records, this is an indication that the record player or its connections are improperly grounded. Connect a separate ground wire from the turntable or record changer frame to the CHASSIS GROUND binding post of the Model 3250. If this is ineffective, try reversing the polarity of the turntable's power plug.

If hum persists, consult the instruction booklets for the turntable and/or phono cartridge.

TUNER INPUTS

The **TUNER** input jacks are used for connecting the line output of a stereo or monaural AM or FM tuner to the Model 3250. Connect the tuner as shown in Figure 3.

AUX INPUTS

The AUX (auxiliary) input jacks permit connecting miscellaneous high-level program sources such as tape players with built-in preamplifiers, record players with RIAA equalized line outputs, or additional tuners or receivers.

TAPE 1 AND TAPE 2 JACKS

The Model 3250 can accommodate two tape recorders. The group of jacks for each tape recorder is labelled IN, OUT, and REC/PLAY. The terms IN and OUT refer to the input and output of the Model 3250. Therefore, the IN jacks on the Model 3250 accept signals from the line outputs of each tape recorder; the OUT jacks feed signal to the tape recorder's line inputs (see Figure 3). The REC/PLAY jacks are DIN-type recorder jacks and permit the use of European five wire recorder cables to connect a similarly equipped tape recorder. These jacks duplicate the function of the TAPE 1 and TAPE 2 IN and OUT jacks, respectively.

ENTREES PHONO

Ces deux groupes de prises PHONO voivent être utilisées en conjonction avec des cellules de lecture magnétiques. Raccordez les platines comme décrit en figure 3.

Si un ronflement se fait entendre lors de la lecture des disques, ce phénomène est une indication du fait que le lecteur n'est pas correctement mis à la masse ou que ses raccordements ne sont pas correctement blindés. Dans ce cas, connectez un fil de masse entre la carcasse de la platine ou du changeur de disques et la borne de masse-châssis (CHASSIS GROUND) du Modèle 3250. Si cette solution s'avère inefficace, essayez d'inverser la polarité de la fiche-secteur de votre tourne-disque. Si le ronflement persiste, voyez le manuel d'utilisation de votre platine et/ou de votre cellule.

ENTREES TUNER

Ces entrées permettent de recevoir les signaux LINE d'un tuner AM ou FM, stéréo ou mono. Faites les raccordements comme le montre l'illustration (voir figure 3).

ENTREES AUX

Ces entrées auxiliaires permettent de recevoir diverses sources haut-niveau, telles que lecteur de bande avec préamplificateur intégré, platines possédant des sorties LINE égalisées RIAA, ou tuners supplémentaires.

• PRISES TAPE 1 ET TAPE 2

Votre Modèle 3250 peut desservir deux enregistreurs. Le groupe de prises de chaque magnétophone est marqué par les indications IN, OUT et REC/PLAY. Les terms IN et OUT correspondent aux entrées et sorties du Modèle 3250. Les entrées IN du Modèle 3250 acceptent donc les signaux des sorties LINE de chacun des enregistreurs; les sorties OUT. en revanche, injectent les signaux aux entrées LINE des enregistreurs (voir figure 3). Les entrées REC/PLAY sont du type DIN et permettent l'emploi de câbles européens à cinq fils pour raccorder un magnétophone équipé d'une manière analogue. Ces entrées redoublent la fonction des entrées respectives TAPE 1, TAPE 2 IN et OUT.

· PHONO-EINGÄNGE

Beide Phono-Eingänge (PHONO 1 und PHONO 2) sind für magnetische Tonabnehmer eingerichtet. Plattenspieler werden nach Abb. 3 angeschlossen.

Sollte beim Abspielen von Schallplatten ein Brumm hörbar werden, sind entweder Plattenspieler oder Tonabnehmer schlecht oder gar nicht mit Masse verbunden. Wir empfehlen in diesem Fall eine separate Masseleitung von der Masseschraube des Gerätes zum Chassis des Plattenspielers zu installieren.

Auch ein Umdrehen des Netzsteckers des Marantz 3250 oder des Plattenspielers kann in diesen Fällen Abhilfe schaffen.

TUNER-EINGÄNGE

Die Tuner-Eingänge werden entsprechend Abb. 3 zum Anschluß eines Mono- oder Stereo-Tuners am Modell 3250 benutzt.

RESERVE-EINGÄNGE (AUX)

Die Reserve-Eingänge gestatten den Anschluß diverser hochpegeliger Programmquellen wie Vorverstärker, Tonbandgeräte, CD-4-Demodulatoren oder weiterer Tuner oder Empfänger.

• EINGÄNGE TAPE 1 UND 2

Der Vorverstärker Marantz 3250 gestattet and Anschluß von zwei Tonbandgeräten. Jede Gruppe der Anschlußbuchsen für die Tonbandgeräte hat die Beschriftungen IN (Eingang), OUT (Ausgang) und REC/ PLAY (Aufnahme/Wiedergabe). Die Bezeichnungen IN und OUT sind die Einund Ausgänge des Modells 3250, d. h. die IN-Eingänge an Ihrem Marantz werden mit den LINE-Ausgängen des Tonbandgerätes verbunden; die OUT Ausgänge des Marantz 3250 werden mit den Eingängen (LINE) des angeschlossenen Tonbandgerätes verbunden. Hierzu siehe auch Abb. 3. Die REC/PLAY-Buchsen sind vom sogenannten DIN-Typ. An diese Buchsen lassen sich die Tonbandgeräte jeweils mit einem einzigen Verbindungskabel anschließen. Sie vereinigen in sich die Funktionen der TAPE 1 und TAPE 2 IN- und OUT-Buchse.




Figure 3. Connection Diagram Figure 3. Schéma des connexions Abbildung 3. Anschlußschema

· PRE OUT JACKS

These jacks are the outputs of the Model 3250 Stereo Control Console. Connect them to the inputs of your power amplifier.

SPEAKER SYSTEMS

These terminals are used for connecting two sets of speakers to a power amplifier having only one set of outputs. Using this arrangement, the speaker systems can be selected individually or simultaneously or turned off to allow private listening through headphones.

To connect the speakers to the Model 3250, use ordinary #18 gauge stranded two-conductor lamp cord. If the total desired cord length from amplifier to speaker for either channel exceeds 30 feet, use #16 gauge wire or heavier.

CAUTION

ENSURE THAT THE TOTAL POWER OUTPUT CONNECTED TO THE SPEAKER SWITCHING INPUTS DOES NOT EXCEED 250 WATTS RMS PER CHANNEL, CONTINUOUS POWER.

Strip about 1/2-inch of insulation from either end of both loudspeaker cords. Twist the strands of each conductor to prevent fraying. Examine the wires for polarity markings. One of each pair will probably be marked in any one of several ways. Check for a molded ridge on the insulation, a tracer thread, or one or more tinned strands.

To assure the best stereo separation and frequency response, the speakers must be properly phased. Normally, the positive terminal on each speaker should be connected to its respective (+) terminal on the Model 3250, and the negative or "common" terminal should be connected to its respective (-) terminal (see Figure 4). Use the polarity markings on the wires to aid in making identical connections to each speaker. If your speakers use screw terminals, it is advisable to attach crimpon "spade lug" terminal connectors to the wires at the end that will be connected to the speakers. At the preamplifier end, connect the wires as shown in Figure

After the speakers are connected to the Model 3250, connect the outputs of the power amplifier directly to the SPEAK-ER SWITCHING INPUTS on the 3250 as shown in Figure 6.

SORTIES PRE OUT

Ces sorties de votre Console de Contrôle Stéréo, Modèle 3250, doivent être raccordées à l'amplificateur de Puissance.

BORNES "SPEAKER SYSTEMS"

Ces bornes servent au raccordement de deux groupes de haut-parleurs à un amplificateur de puissance ne possédant qu'une paire de sorties. Avec ces branchements, les groupes de haut-parleurs peuvent être choisis individuellement ou simultanément, ou bien coupés si l'on désire utiliser un casque d'écoute.

Pour raccorder vos haut-parleurs au 3250, utilisez du fil ordinaire côte-à-côte. Pour des longueurs supérieures à 10 m., utilisez du fil de plus grand diamètre.

ATTENTION

ASSUREZ-VOUS QUE LA PUISSANCE DE SORTIE TOTALE RACCORDEE AUX ENTREES DE COMMUTATION DE HAUT-PARLEURS (SPEAKER SWITCHING INPUTS) NE DEPASSE PAS 250 WATTS RMS PAR CANAL (PUISSANCE CONTINUE).

Dénudez environ 1,5 cm de l'une des extrémités de chacun des fils des hautparleurs. Tordez ensuite chaque conducteur sur lui-même pour éviter qu'il ne s'effiloche. Examinez les fils pour trouver les repères indiquant la polarité. L'un des fils de chaque paire comportera sans doute une forme de repérage ou une autre: sillon sur l'isolant, fil-repère, fil étamé, etc...

Dans le but d'obtenir la diaphonie (sèparation) maximale entre les canaux ainsi que la meilleure courbe de réponse, les haut-parleurs doivent être correctement mis en phase. La borne positive de chaque haut-parleur doit être raccordée à la borne correspondante (+) sur le Modèle 3250, et la borne négative (borne "COM-MON") doit être raccordée à la borne correspondante (-) (voir figure 4). Aidezvous des repères indiquant la polarité pour effectuer des connexions identiques entre chacun des haut-parleurs. Si vos haut-parleurs possèdent des bornes à vis, il est préferable de munir les fils de connecteurs à cosses aux extremités devant être raccordées aux haut-parleurs. Raccordez les autres extrémités à l'amplificateur comme décrit en figure 5.

Apres avoir raccordé les haut-parleurs au 3250, raccordez les sorties de l'amplificateur de puissance directement aux entrées SPEAKER SWITCHING INPUTS du 3250, comme le montre la figure 6.

VORVESTÄRKER-AUSGÄNGE/PRE OUT

Diese Ausgänge sind mit den Eingängen des Endverstärkers Ihrer Anlage zu verhinden

LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE

Das Lautsprecherschaltfeld kann zum Anschluß von 2 Gruppen von Lautsprechern an einer Endstufe benutzt werden. Von der Frontplatte aus kann jede Gruppe einzeln oder beide zusammen geschaltet und betrieben werden. Weiterhin kann durch Abschalten beider Gruppen allein der Kopfhörerbetrieb an Ihrem Marantz 3250 hergestellt werden. Zum Anschluß der Lautsprecher kann normales Nyfaz 2 x 0.75 mm² oder bei stärkeren Endstufen 2 x 1,5 mm² verwendet werden.

ACHTUNG

SCHLIESSEN SIE BITTE KEINE STÄR-KEREN ENDSTUFEN ALS SOLCHE MIT 250 WATT DAUERTONLEIST-UNG AN DAS LAUTSPRECHER-SCHALTFELD AN.

Durch Verwendung von selbstklemmenden Anschlüssen ist die Verwendung von normalen zweiadrigen Kabeln vereinfacht. Es muß lediglich etwa 0,5 cm abisoliert und verdrillt werden. Achten Sie bitte auf die Polarität beim Anschluß Ihrer Lautsprecher. Der rote Anschluß am Lautsprecherschaltfeld hat in iedem Fall mit dem Plus-Anschluß Ihres Lautsprechers zu korrespondieren. Sinngemäß muß der Minus-Anschluß Ihres Lautsprechers mit der schwarzen Klemme am Marantz 3250 verbunden werden. Die Anschlüsse "Plus" und "Minus" an Ihrer Endstufe korrespondieren dann mit den Plus-und Minus-Anschlüssen an den Klemmen SPEAKER INPUTS.

Abb. 5 zeigt den Anschluß der Lautsprecher am Marantz 3250.

Abb. 6 zeigt den Anschluß der Endstufe an den SPEAKER SWITCHING INPUTS-Anschlußklemmen des Marantz 3250.




Figure 4. Loudspeaker Connection Figure 4. Raccordement des haut-parleurs Abbildung 4. Lautsprecheranschluß

CAUTION

IMPROPER CONNECTIONS FROM POWER AMPLIFIER OUTPUTS TO SPEAKER SWITCHING INPUTS MAY RESULT IN DAMAGE TO THE POWER AMPLIFIER. BE VERY CAREFUL THAT EACH POSITIVE OUTPUT TERMINAL ON THE POWER AMPLIFIER IS CONNECTED TO ITS RESPECTIVE POSITIVE (+) TERMINAL ON THE 3250, AND THAT EACH NEGATIVE OR "COMMON" TERMINAL IS CONNECTED TO ITS RESPECTIVE (-) TERMINAL.

Use caution when connecting your Model 3250 to a loudspeaker with built-in power supply such as an electrostatic loudspeaker. The "common" connection terminal of such a speaker may be capacitively coupled to ground through its own power supply. To protect the power amplifier from distortion and possible overload, make sure the (-) terminals of the Model 3250 are connected to the "common" terminals of such a loudspeaker system.

ATTENTION


DES BRANCHEMENTS INCORRECTS ENTRE LES SORTIES DE L'AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE ET LES ENTREES SPEAKER SWITCHING PEUVENT ENDOMMAGER L'AMPLIFICATEUR. ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE BORNE DE SORTIE POSITIVE DE L'AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE SOIT RACCORDEE A LA BORNE POSITIVE (+) RESPECTIVE DU 3250 ET QUE CHAQUE BORNE NEGATIVE OU "COMMON" SOIT RACCORDEE A SON HOMOLOGUE NEGATIF (-).


Soyez prudent lorsque vous raccordez votre appareil à un haut-parleur possédant une alimentation autonome tels que les haut-parleurs électrostatiques. Il est possible que la borne "COMMON" du dispositif de ce type de haut-parleur soit reliée par un condensateur à la masse par l'intermédiaire dudit dispositif. Afin de protéger votre appareil contre la distorsion et une surcharge possible, assurezvous que les bornes (-) du 3250 soient raccordées aux bornes "COMMON" d'un tel système de haut-parleurs.

ACHTUNG

FALSCHER ANSCHLUSS AN DEN SPEAKER INPUT-KLEMMEN KANN IHRE ENDSTUFE BESCHÄDIGEN. ACHTEN SIE DARAUF. DASS DIE PLUS-KLEMME AN IHREM MARANTZ 3250 MIT DER ENTSPRECHENDEN PLUS-KLEMME IHRES ENDVERSTÄRKERS VERBUNDEN IST. SELBSTVERSTÄNDLICH MUSS DIE SCHWARZE (MINUS-) KLEMME DES SPEAKER SWITCHING INPUTS MIT DER MINUS-KLEMME DER ENDSTUFE VERBUNDEN SEIN.

Bei Verwendung von elektrostatischen Lautsprechern mit eingebautem Netzteil muß die Minus-Klemme des SWITCHING INPUTS am Marantz 3250 mit den COMMON-Anschlüssen eines solchen Lautsprechers verbunden sein. Im Netzteil eines solchen Lautsprechers kann eine kapazitive Verbindung zur Minus-Klemme vorhanden sein, die Verzerrungen oder Überlastung Ihres Endverstärkers zur Folge haben könnte.








Figure 5. Operation of Speaker Terminals
Figure 5. Fonctionnement des bornes de commutation des haut-parleurs
Abbildung 5. Bedienung der Lautsprecheranschlüsse

AC POWER SOURCE CONNECTION

With the **POWER** switch set to the **OFF** (out) position, plug the AC line cord into an AC outlet providing the proper voltage.

CAUTION

DO NOT PLUG THE MODEL 3250 INTO A DC OUTLET, AS SERIOUS DAMAGE WILL OCCUR.

· AC OUTLETS

Four AC outlets on the rear panel are provided for powering the associated components of your system, such as power amplifiers, tuners, tape recorders, record players etc. The switched outlets are controlled by the front panel POWER switch. The UNSWITCHED outlets are unaffected by the POWER switch. These outlets are for powering a turntable or other component that has its own on-off switch.

CAUTION

DO NOT EXCEED THE MAXIMUM TOTAL POWER RATINGS OF THE AC OUTLETS. THE **POWER** SWITCH AND OTHER CIRCUITRY IN THE 3250 WOULD SUFFER DAMAGE IF FORCED TO CONDUCT EXCESSIVE CURRENT.

ALIMENTATION DE L'APPAREIL

Assurez-vous bien d'avoir laissé le boutonpoussoir POWER en position relâchée avant d'enfoncer la fiche-secteur dans une prise de courant fournissant la tension adéquate.

ATTENTION

NE BRANCHEZ JAMAIS VOTRE MO-DELE 3250 A UNE SOURCE DE TENSION CONTINUE, IL EN RE-SULTERAIT DE SERIEUSES DETE-RIORATIONS

PRISES DE COURANT D'APPOINT (AC OUTLETS)

Quatre prises de courant d'appoint sont installées sur la face arrière de l'appareil. Il vous est possible, grâce à ces prises, d'alimenter d'autres appareils complémentaires à votre chaîne (enregistreur, platine de lecture, etc...) Les prises commutées (SWITCHED) sont contrôlées par le bouton POWER sur la face avant.

Les prise non-commutée (UNSWITCHED) ne sont pas influencées par le bouton POWER. Ces prises servent à alimenter un tourne-disque ou un changeur possédant son propre bouton de mise en marche.

ATTENTION

NE PAS EXCEDER LA PUISSANCE INDIQUEE SUR LES PRISES D'APPOINT. LE BOUTON POWER AINSI QUE D'AUTRES CIRCUITS DU 3250 POURRAIENT ETRE ENDOMMAGES S'ILS ETAIENT SURCHARGES.

NETZANSCHLUSS

Schließen Sie Ihren Marantz 3250 in ausgeschaltetem Zustand an eine handelsübliche Schuko-Netzsteckdose an (220 Volt).

ZUSATZNETZANSCHLÜSSE

Das Gerät verfügt über 4 zusätzliche Ausgänge zum Anschluß weiterer Komponenten wie Tuner, Verstärker, Plattenspieler usw. Die Ausgänge, die mit SWITCHED bezeichnet sind, werden vom Netzschalter des Gerätes eingeschaltet, die Ausgänge, die mit UNSWITCHED bezeichnet sind, führen Spannung, solange der Netzstecker mit einer handelsüblichen Netzsteckdose verbunden ist. Sinngemäß erfolgt der Anschluß von weiteren Komponenten Ihrer Anlage an den UNSWITCHED-Buchsen von Geräten mit eigenem Netzschalter.

ACHTUNG

ACHTEN SIE BITTE AUF DIE BE-LASTBARKEIT DIESER AUSGÄNGE. DURCH ÜBERLASTUNG KÖNNTE DER NETZSCHALTER ODER WEI-TERE BAUTEILE IHRES MARANTZ 3250 ÜBERLASTET WERDEN.




Figure 6. Connection to Speaker Switching Inputs
Figure 6. Raccordements aux entrées de commutation des haut-parleurs
Abbildung 6. Anschluß an Lautsprecherschaltfeld

OPERATION

This section of the manual will tell you how to operate your new preamplifier. First, a simplified operating procedure will be outlined to get you started. Then, the front panel features will be discussed individually in more detail.

When operating the Model 3250 for the first time, please follow the step-by-step instructions in the PRELIMINARY PROCEDURE that follows. After becoming familiar with the Stereo Control Console, you may take full advantage of its many features and operating versatility.

Preliminary Procedure

Connect the program source, power amplifier, and speakers as described in the "PREPARATION FOR USE" section. Then, set the controls and switches as follows:

POWER	OFF (Out)
VOLUME Control	Minimum (fully counterclockwise
MODE Switch	STEREO
BASS, MID, and TREBLE Controls	Mid Position
TONE MODE Switches	OFF (Out)
MUTING Switch	OFF (Out)
TAPE MONITOR	SOURCE

FONCTIONNEMENT

Cette partie du manuel vous dira comment faire fonctionner votre préamplificateur. D'abord une procédure simplifiée vous permettra de vous familiariser avec l'appareil. Ensuite, les éléments de la face avant seront détaillés séparément.

Lorsque vous ferez fonctionner le 3250 pour la première fois, suivez S.V.P. les instructions décrites sous l'en-tête "PROCEDURE PRELIMINAIRE". Lorsque vous vous serez familiarisé avec votre Console de Contrôle Stéréo, vous pourrez tirer entièrement parti de sa versatilité et de ses nombreux avantages.

Procédure préliminaire

Branchez la source, l'amplificateur de puissance et les haut-parleurs comme décrit dans le paragraphe "AVANT L'UTILISATION". Placez ensuite les contrôles et boutons comme suit:

Bouton POWER	OFF (relâché)
Contrôle de VOLUME	Minimum (sens anti- horaire à fond)
Bouton de MODE	STEREO
Contrôles BASS, MID et TREBLE	Position Médiane
Bouton TONE MODE	OFF (relâché)
Bouton MUTING	OFF (relâché)
Bouton TAPE MONITOR	OFF (relâché)

RETRIERSANI FITTING

Dieser Teil der Bedienungsanleitung beschreibt den Betrieb des Gerätes. Unter "Vorbereitende Maßnahmen" finden Sie eine vereinfachte Darstellung der Bedienungselemente Ihres Marantz. Im weiteren finden Sie eine detaillierte Darstellung und Funktionsbeschreibung der Frontplatten-Bedienungselemente.

Vorbereitende Maßnahmen

Schließen Sie wie beschrieben Programmquellen wie Plattenspieler, Tonbandgeräte, Tuner usw. und Lautsprecher und Endverstärker laut Kapitel "Bedienungselemente an der Geräterückseite" an Ihren Marantz 3250 an und stellen Sie die Bedienungselemente der Frontplatte wie folgt ein:

Netzschalter/POWER	Aus/OFF
Lautstärkeregler/ VOLUME	Minimum (Linksanschlag
Mono-/Stereo- Schalter/MODE	STEREO
Klangregelnetzwerk	Mittelposition
Klangregelschalter/ TONE MODE	Aus/OFF
Lautstärkestumm-	Aus/OFF

SELECTOR Switch	Desired Program Source (other than tape)
FILTERS	OUT
TAPE COPY	OFF
BALANCE Control	Mid Position
LOUDNESS Contour	OFF
SPEAKERS Switches	OFF (Out)

Bouton SELECTOR	Source désirée
Filtres	OFF (relâché)
Bouton TAPE COPY	OFF (relâché)
Contrôle BALANCE	Position médiane
Correcteur Physiologique (LOUDNESS)	OFF (relâché)
Commutateurs SPEAKERS	OFF (relâchés)

Vor-/Hinterbandkontrolle Vorband/SOURCE
TAPE MONITOR

Betriebsarten-Wahlschalter z. B. Tuner, Phono
SELECTOR etc.

Filter/FILTER Aus/OUT

Tonbandüberspielschalter Aus/OFF
TAPE COPY

Balance-Kontrolle/ Mittelposition
BALANCE

Lautstärkekorrektur/ Linear
LOUDNESS

After setting the controls and switches, proceed as follows:

 Depress the POWER switch to the ON (in) position. The pilot light will illuminate indicating that the unit's power is on. Après avoir réglé ces contrôles et boutons, faites comme suit:

 Branchez le 3250 dans une prise de C.A. Enfoncez le bouton POWER (ON). Le voyant lumineux s'allumera pour indiquer que l'appareil est sous tension. Nach dem Einstellen der Bedienungselemente ist wie folgt vorzugehen:

Lautsprecherumschaltung Aus/OFF

 Drücken des Netzschalters auf Ein/ ON, danach leuchtet die Anzeigelampe auf.

NOTE

A time delay relay will momentarily mute the preamplifier output until all circuits have stabilized. Wait for the relay to "click in" before turning up the **VOLUME**.

If speakers are connected through the Model 3250, depress the SYSTEM 1

and/or SYSTEM 2 SPEAKERS push-

Play the program source (phonograph, tuner, etc.). If tape playback is desired, switch the TAPE MONITOR to 1 or 2.

switches.

Adjust the VOLUME control on the 3250 to the desired listening level.

The following section will explain the remainder of the front panel controls. The controls will be discussed in order of usage with the most commonly used controls discussed first.

NOTE

Un relais à action différée isolera momentanément les sorties du préamplificateur jusqu'à ce que tous les circuits se soient stabilisés. Attendez le déclic du relais avant d'augmenter le volume.

- Si les haut-parleurs sont raccordés par l'intermédiaire du 3250, enfoncez les touches SYSTEM 1 et/ou SYSTEM 2.
- Faites jouer la source (phono, tuner, bande, etc...). Si vous désirez lire vos enregistrements, placez le bouton TAPE MONITOR sur 1 ou 2.
- Adjustez le bouton VOLUME pour obtenir le volume désiré.

La section suivante traite des autres contrôles de la face avant. Ces contrôles seront décrits par ordre de fréquence d'utilisation.

ACHTUNG

DURCH DIE EINGEBAUTE ZEITVERZÖGERUNG SCHALTET DAS GERÄT DEN AUSGANG DES VORVERSTÄRKERS ERST NACH ABLAUF VON EINIGEN SEKUNDEN AUF DIE ANGESCHLOSSENE ENDSTUFE. DANACH KANN DER LAUTSTÄRKEREGLER EINGESTELLTWERDEN.

- Durch Drücken der SYSTEM 1 oder 2 SPEAKERS-Schalter kann einer oder beide angeschlossene Lautsprecher gewählt werden.
- Spielen Sie die mit dem SELECTOR-Schalter gewählte Programmquelle ein, z.B. Tuner, Plattenspieler oder TAPE. Bei angeschlossenem Tonbandgerät ist der TAPE MONITOR - Schalter in die Stellung 1 oder 2 zu bringen.
- Stellen Sie mit dem Lautstärkeregler VOLUME die gewünschte Lautstärke ein.

Im folgenden werden in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit alle Frontplatten-Bedienungselemente im Detail erklärt.




Figure 7. Front Panel
Figure 7. Face avant et ses éléments
Abbildung 7. Frontseite des Gerätes

Main Controls and Switches

POWER SWITCH

The **POWER** switch, when depressed, supplies AC power to the Model 3250 and to the **SWITCHED** outlet on its rear panel.

VOLUME CONTROL

The VOLUME control adjusts the level of both output channels simultaneously. It does not affect the TAPE 1 OUT and TAPE 2 OUT jacks.

SELECTOR SWITCH

The INPUT SELECTOR switches select any one of five program sources for listening or recording: PHONO 1, PHONO 2, MIC, TUNER, or AUX.

MONITOR SWITCH

This rotary switch controls the tape monitoring functions of the Model 3250. When the TAPE MONITOR switch is in SOURCE position, the preamplifier inputs are determined by the SELECTOR switch.

When the TAPE MONITOR switch is placed in the 1 or 2 position, the tape recorder connected to the corresponding TAPE IN jacks can be monitored. See

Contrôles et Boutons principaux

BOUTON DE MISE EN MARCHE (POWER)

Lorsque le bouton de mise en marche (POWER) est enfoncé, votre 3250 ainsi que les prises de courant d'appoint commutées (SWITCHED) sur la face arrière sont mis sous tension.

CONTROLE DE VOLUME

Le contrôle de VOLUME règle le niveau des deux canaux de sortie simultanément. Le contrôle n'influe pas sur les sorties TAPE 1 OUT et TAPE 2 OUT.

SELECTEUR (SELECTOR)

Ce sélecteur détermine laquelle des cinq entrées possibles deviendra la source de signal audio de l'appareil: PHONO 1, PHONO 2, MIC, TUNER ou AUX.

CONTROLE D'ENREGISTREMENT (BOUTONS MONITOR)

Ce bouton à mouvement rotatif contrôle les fonctions d'enregistrement du Modèle 3250. Lorsque le bouton TAPE MONITOR est en position SOURCE, les entrées du préamplificateur sont déterminées par le sélecteur (SELECTOR).

Lorsque le bouton TAPE MONITOR est en position 1 ou 2, le préamplificateur reçoit ces signaux de l'une des deux paires d'entrées TAPE IN sur la face arrière. Le

Schalter und Bedienungselemente

NETZSCHALTER/POWER

Der Netzschalter verbindet Ihren Marantz 3250 mit der Netzsteckdose under den SWITCHED-Netzausgängen an der Rückseite des Gerätes.

LAUTSTÄRKEREGLER/VOLUME

Der Lautstärkeregler VOLUME gestattet, den Lautstärkepegel beider Kanäle einzustellen. Die Ausgänge TAPE 1 und 2 werden hiervon nicht beeinflußt.

BETRIEBSARTENWAHLSCHALTER/SE-LECTOR

Der SELECTOR-Schalter wählt je eine der 5 angeschlossenen Programmquellen PHONO 1, PHONO 2, Mikrofon, Tuner oder Reserve (AUX).

VOR- UND HINTERBANDKONTROLLE/ TAPE MONITOR

Der MONITOR-Schalter gestattet Vorund Hinterbandkontrolle eines oder beider angeschlossener Tonbandgeräte durchzuführen. In Stellung Vorband/SOURCE wird die Bandquelle abgehört, in Stellung "USING TAPE RECORDERS WITH THE MODEL 3250", page 17.

LOUDNESS CONTOUR CONTROL

The idea behind any loudness circuit is to achieve a more natural sounding frequency response at low listening levels by boosting the high and low frequencies. Usually, with single position loudness controls, the amount of boost applied is determined by the position of the volume control: the lower the setting, the more boost.

The system used in the Model 3250 works in a similar way, but provides a variable CONTOUR control to compensate for differences in amplifier power and speaker efficiency. In other words, the CONTOUR control allows you to tailor the loudness contour according to the actual sound pressure levels in your listening room.

In the "OFF" position, the loudness contour is out of circuit. As the control is moved clockwise, the midrange frequencies are reduced. At full clockwise position, the loudness contour has the same effect as an ordinary loudness

In order to determine which setting is best for your system, follow the procedure set forth below:

- 1. Depress the TONE MODE DEFEAT switch, and turn off the FILTERS and MUTING.
- 2. Turn the CONTOUR control to OFF.
- 3. Play a record, tuner, or tape through your audio system.
- 4. Turn the VOLUME up to the loudest level you would normally listen to.
- 5. Note the frequency response, carefully comparing the levels of the bass and treble to that of the midrange.
- 6. Turn the VOLUME down to a moderately soft level.
- 7. Adjust the CONTOUR to the position where the frequency response sounds the same as at the loud setting.

bouton MONITOR 1, 2 détermine laquel- TAPE das vom Tonbandgerät kommende le de ces deux paires devient paire d'entrée, c'est-à-dire, lequel des magnétophones sera contrôlé. Voir le paragraphe "Utilisation d'un ou plusieurs enregistreurs avec votre modèle 3250" page 17.

• LE CORRECTEUR PHYSIOLOGIQUE (LOUDNESS CONTROL)

Le but du correcteur physiologique est d'obtenir une perception de la réponse en fréquence plus naturelle à faible volume en relevant les fréquences les plus basses et les plus hautes. D'habitude avec les correcteurs physiologiques à position unique, le relèvement des fréquences extrêmes est déterminé par la position du volume. Le plus faible le volume, le plus les fréquences sont relevées.

Le système utilisée sur le modèle 3250 fonctionne d'une manière silimaire, mais permet grâce au contrôle CONTOUR de compenser les différences entre la puissance de l'amplification et le rendement des haut-parleurs. En d'autres mots, le bouton CONTOUR vous permet d'appliquer la correction physiologique en fonction des caractéristiques acoustiques de la pièce dans laquelle vous vous trou-

En position OFF, le correcteur physiologique est hors circuit. En le tournant dans le sens anti-horaire, les fréquences médiums sont réduites. Quand le bouton est à fond de butée, le correcteur physiologique à le même effet qu'un correcteur normal à position unique.

Pour déterminer quelle position vous convient le mieux, suivez la procédure suivante:

- 1. Enfoncez le bouton TONE MODE DEFEAT et mettez les FILTER et MUTING hors circuit (position relâchée).
- 2. Tournez le bouton CONTOUR en position OFF.
- 3. Jouez un disque ou branchez votre tuner ou enregistreur sur votre système.
- 4. Mettez le volume à votre niveau préféré.
- 5. Ecoutez attentivement la réponse en fréquence en comparant le niveau des basses et des aigües par rapport aux médiums.
- 6. Abaissez le volume au niveau d'écoute le plus faible.
- 7. Ajustez la bouton CONTOUR sur la position ou la réponse en fréquence semble la même que lorsque le volume est élevé.

LAUTSTÄRKEKORREKTUR/LOUDNESS

Der Sinn jeder Lautstärkekorrekturschaltung ist die Anhebung von sehr tiefen und sehr hohen Frequenzen bei niedrigen Lautstärkepegeln. Gemeinhin wird diese Korrektur fest mit der Lautstärkeeinstellung gekoppelt.

Das in Ihrem Marantz 3250 benutzte System dieser Lautstärkekorrektur bietet darüberhinaus die weitere Möglichkeit, bei unterschiedlichen Ausgangsleistungspegeln diese Lautstärkekompensation definiert einzustellen, d. h. der Anteil an Baß- und Höhenanhebung kann entsprechend dem Schalldruckpegel eingestellt werden.

In der position "Linear/OFF" sind alle Korrekturschaltungen außer Betrieb. Dreht man die LOUDNESS-Korrektur im Uhrzeigersinn, wird der mittlere Frequenzbereich gedrückt. Bei Rechtsanschlag des Reglers entsteht der gleiche Effekt bei festgekoppelter Lautstärkekorrektur mit dem VOLUME - Regler.

Die im folgenden beschriebene Prozedur empfiehlt sich zur optimalen Einstellung für verschiedene Lautstärkepegel:

- Bringen Sie die Schalter FILTER und MUTING in die Aus-Stellung und drücken Sie ferner den Schalter des Klangregelnetzwerks TONE MODE DEFEAT.
- Stellen Sie die Lautstärkekorrektur CONTOUR auf linear/OFF.
- Spielen Sie eine Schallplatte oder ein Band ab.
- Stellen Sie die Lautstärke auf Ihre normale Abhörlautstärke ein.
- Beachten Sie den Anteil an tiefen und hohen Frequenzen in Relation zu mittleren.
- Stellen Sie eine relativ niedrige Abhörlautstärke ein.
- Mit dem Regler CONTOUR wird dann der gleiche Abhörfrequenzgang wie bei höheren Lautstärken eingestellt.

NOTE

The volume will decrease slightly as the **CONTOUR** control is turned clockwise

 Leaving the CONTOUR set where it is, increase the VOLUME back to the loud setting in Step 4, and compare again. Repeat Steps 5, 6, and 7 until the frequency response sounds consistent at all volume levels.

SYSTEM 1 AND SYSTEM 2 SPEAKER SWITCHES

When the outputs of a power amplifier are connected to the rear panel SPEAK-ER SWITCHING INPUTS, these push-switches will select the speaker terminals to which audio power is applied. The SYSTEM 1 and SYSTEM 2 speakers may be operated separately or simultaneously. With both speaker pushswitches set to their off (out) positions, all speakers are disconnected, allowing "private listening" through stereo headphones.

CAUTION

WE STRONGLY RECOMMEND THAT THE **VOLUME** BE REDUCED BEFORE SWITCHING SPEAKER SYSTEMS TO PREVENT POSSIBLE DAMAGE TO YOUR LOUDSPEAKERS.

MODE SWITCH

The five-position MODE Selector switch chooses the mode or manner in which the program source signals are reproduced by the stereo system.

With the switch set to **REVERSE**, the left and right channels of the program source are transposed, reversing the apparent left-right placement of the stereo program.

When set to STEREO, the left channel signal of the program source is applied to the left channel outputs and the right channel signal of the program source is applied to the right channel outputs.

Set to L+R, the left and right channel signals of the program source are combined, and the combination (a monaural equivalent of the stereo program) is applied to the left and right speakers.

NOTE

Le volume diminuera légèrement lorsque le bouton **CONTOUR** est tourné dans le sens anti-horaire.

8. Laissez le bouton contour sur sa position (7) et remettez le volume au niveau d'origine (4) et comparez encore une fois. Répétez les opérations 5, 6 et 7 jusqu'à ce que la réponse en fréquence semble plate à tous les niveaux de volumes.

COMMUTATEURS POUR HAUT-PARLEURS (SYSTEM 1, SYSTEM 2)

Quand les sorties d'un amplificateur de puissance sont connectées à la face arrière aux prises SPEAKER SWITCHING INPUTS de votre 3250, ces commutateurs sélectionnent les systèmes de hautparleurs auxquels la source audio est appliquée. Les 2 systèmes de haut-parleurs peuvent être opérés séparément ou simultanément. Quand les commutateurs sont relâchés tous les haut-parleurs sont hors circuit et ceci permet d'écouter la source audio par l'intermédiaire d'un casque stéréo.

ATTENTION

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE BAISSER LE VOLUME AVANT DE BRANCHER VOS ENCEINTES POUR EVITER TOUT DOMMAGE QUI POURRAIT EN RESULTER.

COMMUTATEUR DE MODE (MODE SWITCH)

Ce commutateur à cinq positions sélectionne le mode, c'est-à-dire, la manière dont la source audio est reproduite par le système stéréo.

Quand ce commutateur est en position REVERSE, les signaux des canaux gauche et droit sont inversés.

Quand ce commutateur est en position stéréo, les signaux du canal gauche de la source sont injectés aux sorties gauche et ceux du canal droit sont injectés aux sorties droite de votre système.

En position L+R, les canaux gauches et droits sont mélangés et leur combinaison est appliquée aux deux enceintes à la fois (équivalent monaural du signal stéréo).

En position L (LEFT), les signaux du canal gauche sont appliqués aux deux

ANMERKUNG

Die Lautstärke wird geringfügig leiser, sobald der **CONTOUR**-Regler in Rechtsanschlag gebracht wird.

Nach erfolgter Einstellung des Korrekturreglers kann die Lautstärke
in normale Abhörpegelposition gebracht werden und erneut verglichen
werden. Die Punkte 5, 6 und 7 sollten solange wiederholt werden, bis in
allen benutzten VOLUME-Reglerstellungen eine befriedigende Baß- und
Höhenanhebung erreicht wird.

LAUTSPRECHERUMSCHALTUNG SY-STEM 1 UND 2

Bei angeschlossenem Endverstärker an den Anschlußklemmen SPEAKER SWITCHING INPUTS kann mit diesen Druckschaltern das gewünschte Lautsprecherpaar 1 oder 2 (oder beide gleichzeitig) von der Frontplatte eingeschaltet werden. Sind beide Schalter in ihrer Aus-Stellung, kann nur über die Kopfhöreranschlüsse das Stereo-Signal ohne Lautsprecher abgehört werden.

ACHTUNG

WIR EMPFEHLEN, DASS BEI UM-SCHALTUNGEN AM LAUTSPRE-CHERFELD DER LAUTSTÄRKE-REGLER ZURÜCKGEDREHT WIRD, UM SCHÄDEN AN DEN LAUTSPRE-CHERN ZU VERMEIDEN.

MONO/STEREO-SCHALTER/MODE

Der MODE-Schalter gestattet, unter 5 verschiedenen Betriebsarten einer Signalwiedergabe zu wählen.

Stellung REVERSE vertauscht den rechten und linken Kanal, d. h. das linke Signal wird im rechten Lautsprecher und das rechte Signal wird im linken Lautsprecher hörbar.

In Stellung STEREO des MODE-Schalters wird ein angelegtes Stereosignal in der richtigen Polung hörbar.

Die Stellung L + R des Stereo-Schalters kombiniert aus den Signalen des rechten und linken Kanals ein Monosignal.

Wird der MODE-Schalter in Stellung LEFT/Links gebracht, so wird das Signal des linken Kanals in beiden Lautsprechern hörbar. Das gleiche gilt sinngemäß für die Stellung RIGHT/Rechts, wobei When set to LEFT, the left channel signal of the program source is applied to the left and right channel outputs. When set to RIGHT, the right channel signal of the program source is applied to the left and right channel outputs. These MODE switch positions are useful in evaluating stereo separation.

When playing a single channel source such as TV or AM radio, set the switch to either LEFT or RIGHT position or to L+R so that the single channel source can be heard through both speakers.

TAPE COPY SWITCH

This is the switch position used for making tape copies. See "USING TAPE RECORDERS WITH THE MODEL 3250", page 17.

MUTING SWITCH

When this switch is depressed, the output of the preamplifier is decreased by 20 dB. This switch is convenient for reducing the volume temporarily while talking on the telephone.

When the switch is released, the volume will be restored to the original level.

This switch is also useful for re-establishing the range of the **VOLUME** control. This allows more precise adjustment of low volume levels.

CAUTION

AFTER THE VOLUME SETTING HAS BEEN INCREASED WITH THE MUTING SWITCH SET AT -20 dB, TURN THE VOLUME DOWN BEFORE RELEASING THE MUTING SWITCH. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN DAMAGE TO YOUR SPEAKERS.

TONE MODE SWITCHES DEFEAT

The tone DEFEAT switch allows the audio signal to completely bypass, and therefore not be influenced by, the effects of the tone control circuitry. When the tone DEFEAT switch is set to "IN", the audio signals bypass the tone control circuitry, assuring a precision "flat" frequency response (assuming no filters are activated). Without having to change the position of the BASS, MID, and TREBLE controls their effect can thereby be compared against the true flat signal.

sorties haut-parleurs simultanément. En position R (RIGHT), les signaux du canal droit sont appliqués aux deux sorties haut-parleurs. Ces différentes positions du bouton mono sont utiles pour évaluer la séparation stéréo.

Si les signaux proviennent d'une source monophonique (TV, radio AM, par exemple), placez le sélecteur en position LEFT ou RIGHT ou L+R de manière à ce que ces signaux monophoniques soient envoyés aux deux haut-parleurs.

COMMUTATEUR DE COPIES (TAPE SWITCH)

Ceci est le bouton utilisé pour faire des copies d'enregistrements. (voir chapitre sur l'utilisation des enregistreurs avec votre 3250 / page 17).

COMMUTATEUR MUTING

Quant ce bouton est enfoncé, la sortie du préamplificateur est diminuée de 20 dB. C'est une manière de diminuer temporairement le volume quand on répond au téléphone.

Quand on remet le commutateur en position relâchée, le volume revient à son niveau original.

En utilisant ce bouton, vous pouvez adjuster le volume avec une plus grande précision grâce à la plus grande progressivité de l'accroissement de ce volume.

ATTENTION

QUAND LE VOLUME A ETE AUG-MANTE AVEC LE MUTING EN FONC-TION (-20 dB), NOUS VOUS RE-COMMANDONS DE BAISSER LE VOLUME AVANT DE RELACHER LE **MUTING** ETANT DONNE LES DOMMAGES AUX HAUT-PARLEURS QUI POURRAIENT EN RESULTER.

COMMUTATEURS DE TONALITE ET DE MODE

DEFEAT

Le commutateur DEFEAT, permet au signal audio de passer outre du circuit de contrôle de tonalité quand il est en position IN. La réponse en fréquence est donc plate lorsque les filtres ne sont pas en action. On peut donc comparer ce qu'est une réponse en fréquence plate par rapport à une non-late, sans changer la position des boutons BASS, MID et TREBLE.

das Signal des rechten Kanals in beiden Lautsprechern hörbar wird.

Verwendet werden diese Stellungen in der Hauptsache, um die Stereo-Kanaltrennung eines Signals beurteilen zu können.

Wird ein Monosignal, wie es vom AM-Radio oder Fernseher bereitgestellt wird, über die Anlage abgehört, so kann der MODE-Wahlschalter in Stellung L+R/ Rechts und Links gebracht werden.

TONBANDÜ BERSPIELSCHALTER/TAPE COPY

Der Schalter TAPE COPY wird bei Tonbandüberspielungen verwendet. Sehen Sie auch das Kapitel "Tonbandanschluß am Marantz 3250"

LAUTSTÄRKESTUMMSCHALTER/ MUTING

Durch Betätigung dieses Schalters wird der Ausgang des Vorverstärkers Marantz 3250 um - 20 dB abgesenkt. Durch erneutes Drücken des Schalters wird die vorher eingestellte Lautstärke wieder hergestellt.

ACHTUNG

DREHEN SIE BITTE DEN LAUTSTÄRKEREGLER IHRES VORVERSTÄRKERS ZURÜCK, WENN SIE DIE
TASTE DES MUTING FILTERS WIEDER LOSLASSEN UND DADURCH
DER VOREINGESTELLTE LAUTSTÄRKEPEGEL WIEDER HERGESTELLT WIRD.

KLANGREGELSCHALTER/TONE MODE DEFEAT

Durch Betätigung des Schalters DEFEAT wird das Tonsignal ohne Beeinflussung des Klangregelnetzwerkes an den Reglern vorbeigeführt, d. h. ist der Schalter DEFEAT in Stellung EIN, ist das Klangregelnetzwerk außer Funktion und in linearer Stellung, in welcher Einstellung sich das Klangregelnetzwerk auch immer befindet. Ein direkter Vergleich zwischen den Einstellungen des Klangregelnetzwerkes und der theoretischen linearen Wiedergabe kann hierdurch vorgenommen werden.

TURNOVER SWITCHES

The TURNOVER switches determine the operating characteristics of the BASS and TREBLE TONE controls, and allow additional flexibility in compensating for room, speaker, and program characteristics. The switches affect the tone controls as follows:

When the 100 Hz TURNOVER pushswitch is depressed, the frequency at which the BASS TONE controls become effective is shifted from 500 Hz to 100 Hz.

When the 10 kHz TURNOVER pushswitch is depressed, the frequency at which the TREBLE TONE controls become effective is shifted from 2 kHz to 10 kHz.

See "Technical Highlights", page 22.

FILTER SWITCHES

Two FILTER switches permit suppressing low- or high-frequency noise that may originate at the program source.

The 15 Hz FILTER pushswitch activates a low frequency filter which reduces signal levels below 15 Hz (see Figure 8). The Filter has little or no adverse effect on the system's overall frequency response, because frequencies of 15 Hz and lower are below the range of most program material.

The filter will, however, substantially improve system performance when you play phonograph records at a high volume level. A high quality phono cartridge will faithfully reproduce turntable rumble, record cutting lathe rumble, and even the slight warp of a new record in the form of a low frequency (0.5 Hz to 20 Hz) noise. If this noise is allowed to pass through the preamplifier and amplifier, it may cause excessively large excursions of the woofer cones. These speaker excursions (pulsations) can result in high intermodulation distortion throughout the bass and lower midrange of the program material. and contribute to the overheating and possible failure of the woofers. An unnecessarily high proportion of amplifier power is wasted reproducing these low frequency noise components. Activating the 15 Hz FILTER prevents this from happening, and allows more power to be made available for the important program frequency range.

When the 9 kHz FILTER switch is depressed, high frequency noise, such as the hiss associated with noisy FM, poorly

TURNOVER

Les commutateurs TURNOVER déterminent les caractéristiques de fonctionnement des contrôles BASS, MID et TREBLE et permettent une flexibilité complémentaire pour compenser les caractéristiques de la pièce, des enceintes et du programme. Ces commutateurs affectent les contrôles de tonalité de la manière suivante:

Quand le commutateur TURNOVER 100 Hz est enfoncé, la fréquence contrôlée par le bouton BASS passe de 500 Hz à 100 Hz.

Quand le commutateur TURNOVER 10 kHz est enfoncé, la fréquence contrôlée par le bouton TREBLE passe de 2 kHz à 10 kHz.

Voir "principales caractéristiques techniques", page 22.

COMMUTATEURS DES FILTRES (FILTER SWITCHES)

Deux boutons filtres permettent de supprimer les bruits de hautes et de basses fréquences qui peuvent provenir du programme audio.

Le bouton FILTER 15 Hz contrôle un filtre de basses fréquences qui réduit le niveau du signal en dessous de 15 Hz (voir figure 8). Ce filtre n'a pas d'autres effets sur la réponse en fréquences étant donné que la plupart des sources audio ont une fréquence minimum plus élevée.

Néanmoins, ce filtre améliorera sensiblement les performances de votre chaîne quand vous écouterez un disque à haut volume. En effet, une cellule de qualité reproduira les buits mécaniques de votre platine ou le ronflement d'un disque imparfaitement gravé sous forme de basses fréquences (de 0,5 Hz à 20 Hz). Si ces bruits de basses fréquences passent dans l'ampli et le préampli, ils risquent de causer de trop larges pulsations dans les cônes des woofers. Ces pulsations peuvent provoquer des distortions d'intermodulation dans les basses et les médiums du programme audio et causer un échauffement fatal aux woofers. De plus, une trop grande portion de la puissance de l'amplificateur sert à reproduire ces fréquences inutiles. En utilisant donc le filtre 15 Hz vous éviterez des dommages possibles et vous aurez plus de puissance disponible pour la gamme des fréquences les plus importantes de votre programme audio.

Le bouton FILTER 9 kHz sert à supprimer les bruits de haute fréquence tels que le souffle de certains programmes FM, les bruits des bandes magnétiques de

KLANGREGELNETZWERKUMSCHALTER/ TURNOVER

Die TURNOVER-Schalter bestimmen den Einsatzpunkt der Baß- und Höhenfilter in Ihrem Vorverstärker und geben dadurch erhöhte Flexibilität bei Anpassung an Raumgegebenheiten, Lautsprecher und Programm-Material.

Bei gedrücktem 100-Hz-Schalter wird der Einsatzpunkt des Baßreglers von 500 Hz auf 100 Hz gesenkt.

Bei gedrücktem 10-kHz - TURNOVER-Schalter wird der Einsatzpunkt des Höhenreglers im Klangregelnetzwerk von 2 kHz auf 10 kHz geändert.

Wir verweisen auf die detailliertere "Technische Beschreibung".

FILTER-SCHALTER/FILTER

Zwei Filter-Schalter gestatten, tièfe oder hohe Frequenzen separat abzusenken, die im Programm-Material enthalten sein können.

Mit dem 15 Hz-Filterschalter werden Signale unterhalb 15 Hz stark abgesenkt, siehe hierzu auch Abb. 8. Es sei hierbei darauf hingewiesen, daß in praktisch keinem Programm-Material Frequenzen unterhalb 15 Hz vorkommen.

Die Wiedergabe von Schallplatten bei hohen Lautstärkepegeln wird hierdurch jedoch stark verbessert, da moderne magnetische Tonabnehmer Rumpeln des Plattenspielers, Rumpeln der Plattenschneidemaschine oder Höhen- und Seitenschlag einer neuen Schallplatte in Form von Frequenzen der Größenordnung 0,5~20 Hz wiedergeben. Durch Reproduktion dieser sehr tiefen Frequenzen können Baßlautsprecher beschädigt werden. Ferner ergibt sich eine relativ hohe sog. Intermodulationsverzerrung durch die relativ langsamen Bewegungen der Baßlautsprechermembrane. Ferner wird ein nicht unerheblicher Teil der vom Endverstärker aufzubringenden Energie mit diesen tiefen Frequenzen nutzlos verbraucht. Durch Einschalten des 15 Hz-Filters wird dies wirkungsvoll verhindert.

Durch Drücken des 9 kHz-Filterschalters werden Frequenzen oberhalb von 9 kHz, die in der Hauptsache in Form von Rauschen bei UKW-Empfang, verkratzten Schallplatten oder als Tonbandrauschen auftreten, unterdrückt. Das 9 kHz-Filter sollte allerdings nur in Fällen stark verrauschter Tonbandaufnahmen oder ähnligen.

recorded tapes, or scratchy phonograph records, will be reduced sharply. The 9 kHz FILTER should only be used in extremely noisy conditions because it reduces high frequency response appreciably.

PHONES JACK

This jack accepts headphones utilizing a standard three conductor phone plug. It is internally connected to the power amplifier section through isolation resistors to provide adequate sound level with popular low impedance headphones as well as with high impedance units. Two or more sets of headphones may be used with the aid of "Y" connectors. However, output level will drop as additional headphones are added. The headphone jack output is not affected by the SYSTEM 1 or SYSTEM 2 SPEAKERS switches. (See Figure 8)

MICROPHONE JACKS

The LEFT and RIGHT MICROPHONES input jacks are intended for use with low level (one millivolt) microphones wired for unbalanced line operation. Microphone impedance may be either high or low.

mauvaise qualité ou les bruits des disques usés. Le filtre 9 kHz devait être utilisé judicieusement dans des conditions de bruits extrêmes car il réduit la réponse en haute fréquence.

SORTIE POUR ECOUTEURS (PHONES)

Cette sortie reçoit un casque d'écoute muni d'une fiche standard à trois conducteurs. Elle est intérieurement connectée aux entrées de l'amplificateur de puissance par des résistances isolantes qui permettent d'injecter un niveau sonore approprié aux écouteurs ordinaires à basse impédance ainsi qu'aux casques à haute impédance. Il est possible d'utiliser deux casques d'écoute ou plus en utilisant des connecteurs en "Y". Cependant, le niveau de sortie diminue lorsque le nombre des casques augmente. La sortie pour écouteurs n'est pas soumise aux boutons SYSTEM 1 et SYSTEM 2 des hautparleurs.

ENTREES MICROPHONES

Le commutateur LEFT et RIGHT MICROPHONES sont destinés à être utilisés avec des micros de bas niveau (un microvolt). L'impédance de charge des micros peut être haute ou basse.

chem benutzt werden, da damit der Frequenzgang oberhalb 9 kHz beschnitten wird.

KOPFHÖRERANSCHLUSSBUCHSEN/ PHONES

Diese Buchse wird in Verbindung mit 6,3-mm Stereo-Klinkenstecker verwendet. Intern ist diese Buchse mit dem Lautsprecherschaltfeld verbunden und kann gleichermaßen bei hochohmigen und niederohmigen Kopfhörern verwendet werden. Mit Hilfe eines als Sonderzubehör lieferbaren sog. "Y-Anschlusses" können auch mehrere Kopfhörer betrieben werden. Der Kopfhöreranschluß wird durch die Schalter SPEAKER SYSTEM 1 oder 2 nicht beeinflußt.

MIKROFON-ANSCHLUSS/MICROPHONES

Die Buchsen MICROPHONES LEFT RIGHTsind für den Anschluß von hochohmigen Mikrofonen mit niedrigen Ausgangsspannungen (ca. 1 mV) vorgesehen.




Figure 8. Stereo Phone Plug Figure 8. Fiche pour écouteurs Abbildung 8. Kopfhörerstecker

Using Tape Recorders With Your Model 3250

TAPE MONITORING

The TAPE MONITOR switch functions independently of the SELECTOR and TAPE COPY switches. Thus, either tape recorder can be monitored regardless of which input is chosen as a source.

The TAPE MONITOR switch does not affect the signals sent to the tape recorders, and switching the TAPE MONITOR from one position to another will not harm the tape recording operation.

MAKING TAPE RECORDINGS AND TAPE COPIES

The SELECTOR switch normally determines the source input for recording. When MIC, PHONO, TUNER, or AUX are selected, the source input can then be recorded onto either or both tape recorders.

It is also possible to make tape copies or "dubs" direct from one tape recorder to another, while simultaneously listening to a different program, without having to disconnect and reconnect any of the wiring between the two recorders. This function is performed by the TAPE COPY switch.

When the TAPE COPY switch is placed in its normal OFF position, the tape recorders receive the source chosen by the SELECTOR switch. However, if the TAPE COPY switch is set to 1 ÷ 2, then tape recorder 2 receives its input directly from tape recorder 1. Likewise, when set to 2 ÷ 1, a copy can be made in the opposite direction. (The copy goes in the direction of the arrow.)

To cue up the tapes for copying, to set recording levels, or to check the progress of the copying operation, switch the TAPE MONITOR to 1 or 2.

Utilisation d'un ou plusieurs enregistreurs avec votre 3250

CONTROLE TAPE (TAPE MONITORING)

Le bouton TAPE MONITOR fonctionne indépendemment des boutons SELEC-TOR et TAPE COPY. Donc, n'importe quel enregistreur peut être contrôlé quelque soit la source audio choisie.

Le bouton TAPE MONITOR n'affecte pas les signaux envoyés aux enregistreurs et en commutant les TAPE MONITOR de position, vous n'affectez pas les opérations d'enregistrement.

ENREGISTREMENTS DE PROGRAMMES ET COPIES DE BANDES

Le bouton SELECTOR détermine la source du programme à enregistrer. Quand il est en position MIC, PHONO, TUNER ou AUX, ces différentes sources peuvent être enregistrées par un ou par deux enregistreurs simultanément. Il est aussi possible de copier une bande sur une autre pendant que vous écoutez simultanément un programme différent sans devoir changer quoi que ce soit au câblage entre les deux enregistreurs. Cette fonction est permise grâce au commutateur TAPE COPY.

Quand le TAPE COPY est en position OFF, les deux enregistreurs recoivent leur signaux de la source choisie par le SELECTOR. Néanmoins, si le commutateur TAPE COPY est en position 1 > 2, l'enregistreur n° 2 reçoit ces signaux directement de l'enregistreur n° 1. De même quand il est en position 2 > 1, la copie se fait dans l'autre direction (la copie se fait dans le sens de la flèche).

Pour vérifier la progression de l'enregistrement en écoutant le résultat de celui-ci simultanément pendant l'enregistrement, enfoncez le TAPE MONITOR 1 or 2.

Tonbandanschluß am Marantz 3250

VOR- UND HINTERBANDKONTROLLE/ TAPE MONITOR

Der TAPE MONITOR-Schalter arbeitet unabhängig von der Stellung des Betriebsarten-Wahlschalters SELECTOR und des Tonbandüberspielschalters TAPE COPY. Beide angeschlossenen Tonbandgeräte können hierdurch mit Hinterbandkontrolle betrieben werden. Der TAPE MONITOR-Schalter beeinflußt die Signalführung an die Aufnahmebuchsen der angeschlossenen Tonbandgeräte nicht. Beim Umschalten des TAPE MONITOR-Schalters in andere Positionen wird bei gleichzeitigen Aufnahmen kein Signal hörbar.

TONBANDAUFNAHMEN UND ÜBER-SPIELUNGEN

Der Betriebsartenschalter SELECTOR bestimmt die Signalquelle, von der Tonbandaufnahmen hergestellt werden sollen. Dieses kann mit einem oder gleichzeitig mit beiden angeschlossenen Tonbandgeräten TAPE 1 und TAPE 2 geschehen. Wählbar sind die Quellen Mikrofon, PHONO, Tuner order Reserve (AUX).

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, Kopien von einer Aufnahme direkt auf die zweite angeschlossene Tonbandmaschine anzufertigen, wobei parallel hierzu ein weiteres Programm in den Lautsprechern hörbar gemacht werden kann. Ein Umschalten oder eine Änderung der Leitungsführung der angeschlossenen Geräte ist nicht erforderlich. Diese Überspielfunktion bei gleichzeitigem parallelem Betrieb einer anderen Signalquelle wird von der Funktion TAPE COPY gesteuert.

Ist der TAPE COPY-Schalter in seiner normalen Aus-Position, kann das Signal des SELECTOR-Betriebsartenschalters aufgenommen werden. Ist der TAPE COPY-Schalter in der Position 2, kann die Tonbandmaschine 2 Aufnahmen des Materials der Tonbandmaschine 1 anfertigen. Sinngemäß, wenn der TAPE COPY-Schalter von 2 auf 1 geschaltet wird, kann die Überspielung in der Gegenrichtung stattfinden, d. h. von 2 nach 1.

Um den Aufnahmepegel oder den Stand des Programms während der Kopieraufnahme festzustellen, kann der TAPE MONITOR - Schalter auf TAPE 1 oder 2 geschaltet werden. To listen to a different program (such as a tuner or phonograph) during the time a tape is being copied, switch the TAPE MONITOR to SOURCE. Select the source material by means of the SELECTOR switch and play it as usual.

Pour écouter un programme différent (tel qu'un tuner ou un tourne-disque) pendant que vous copiez une bande sur une autre, commutez le TAPE MONITOR sur SOURCE. Ensuite sélectionnez la source du programme au moyen du SELECTOR.

Soll ein weiteres Programm (z. B. Tuner oder Phono) während der Überspielzeit von TAPE 1 oder 2 hörbar gemacht werden, ist der TAPE MONITOR-Schalter in Stellung Vorband/SOURCE zu bringen. Das Programm ist dann mit dem Betriebsarten-Wahlschalter SELECTOR auszuwählen.



Figure 9. Active Filter Characteristics
Figure 9. Caractéristiques des filtres actifs
Abbildung 9. Filterkurven





Figure 10. Tone Control/Turnover Characteristics
Figure 10. Caractéristiques des contrôles de tonalité et de Turnover
Abbildung 10. Klangregelnetzwerkumschaltung






Figure 11. Functional Block Diagram Figure 11. Schéma synoptique de l'appareil Abbildung 11. Funktionsblockschaltbild

TECHNICAL SECTION

Technical Highlights

ACTIVE 15 Hz AND 9 kHz FILTER NETWORKS

The design of the active filter networks is based on the philosophy that an audio noise filter should eliminate as much noise as possible without adversely affecting the desired program material. To that end, the filters in the Model 3250 provide a sharp roll off at relatively unobtrusive points in the frequency spectrum. The Active Filter Networks consist of cascaded filter components at the input of a non-inverting, unity gain filter amplifier having minimum insertion loss. Associated switches place the appropriate filter components in the amplifier feedback circuit for a 18 dB per octave roll off at 15 Hz and/or 9 kHz. Characteristic curves for the Active Filter Networks are shown in Figure 10. Frequency response through the network is flat when the filters are deactivated.

PHONO/MIC AMPLIFIER

The low level PHONO/MIC amplifier utilizing a differential input transistor pair features the ability to accommodate a wide range of phono cartridges without overloading. Moreover, it achieves its overload capability without sacrificing the high sensitivity required for low output cartridges.

The amplifier consists primarily of a differential input transistor pair, an emitter-follower buffer stage, a high gain stage, an emitter follower output stage, and a special symmetrical bipolar power supply. This results in a very high input overload capability of 300 mV. Since the maximum output of most phono cartridges would not exceed 40 mV, the PHONO/MIC amplifier has more than adequate head room (over 16 dB). The 100% DC feedback used makes this amplifier extremely stable.

Carefully selected components in the negative feedback network set the closed loop gain at 40 dB and establish precise Mic and Phono (RIAA) equalization.

PARTIE TECHNIQUE

Principalec caractéristiques

CIRCUITS DES FILTRES ACTIFS 15 Hz ET 9 kHz

La réalisation des circuits des filtres actifs est basée sur le principe qu'un filtre de bruits audio doit éliminer un maximum de bruits parasites que possible sans en affecter la qualité du programme audio. Dans ce but, les filtres dans le modèle 3250 ont une coupure rapide à des points du spectre des fréquences qui n'affectent pas la qualité de la reproduction sonore. Les circuits des filtres actifs se composent d'une série de filtres en cascade à l'entrée d'une unité amplificatrice à gain qui compense les pertes dues à l'introduction des filtres. Les commutateurs associés placent les filtres appropriés dans le circuit feedback pour une élimination d'octave de 18 dB à 15 kHz et/ou 9 kHz. Les courbes des caractéristiques pour les circuits des filtres sont montrés figure 10. La réponse en fréquence à travers les circuits est plate quand les filtres sont hors circuit.

AMPLIFICATEUR PHONO/MIC

L'amplificateur bas niveau PHONO/MIC avec un étage à gain élevé directement couplé possédant deux transistors peut s'accommoder d'une large gamme de cellules phono sans surcharges.

De plus, il peut atteindre sa capacité maximale sans sacrifier la sensibilité élevée requise pour les cellules à basse sortie. Cet amplificateur comprend principalement un étage à gain élevé directement couplé possédant deux transistors, un étage de sortie émetteur-suiveur et une alimentation spéciale symetrique. Ceci permet d'obtenir une capacité de surcharge d'entrée très élevée de 300 mV. Du fait que la puissance de sortie maximale de la plupart des cellules n'excède pas 40 mV, cet amplificateur Phono a une marge largement suffisante (plus de 16 dB). Une réaction négative élevée rend cet amplificateur extrêmement stable.

Les composants du réseau de réaction négative qui ont été soigneusement choisis règlent le gain de la boucle vérrouillée à 40 dB et établissent donc une égalisation Phono (RIAA) très précise.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

AKTIVE 15-HZ- UND 9-kHz-KLANGFILTER

Die Schaltungsauslegung des aktiven Klangregel- und Filternetzwerks ist dahingehend optimiert, daß, Störgeräusche ausgefiltert werden ohne Einflüsse auf das Programm-Material zu haben. Aus diesem Grunde wurden die Kurven der Filter auf relativ unauffällige Punkte im hörbaren Spektrum gelegt. Das aktive Filternetzwerk besteht aus Kaskaden-Komponenten am Eingang eines nichtinvertierenden Einheits-Verstärkers. Die dazugehörigen Schalter gestatten, diese Filterkomponenten im Gegenkopplungszweig des Verstärkers mit ca. 18 oB/ Oktave Abfall bei 15 Hz oder 9 kHz einzufügen. Die entsprechenden Kurven sind in Abb. 10 dargestellt. Der Frequenzgang des Filternetzwerks ist linear, wenn diese ausgeschaltet werden.

PHONO/MIKROFON-VERSTÄRKER

Der empfindliche Phono/Mikrofon-Vorverstärker benutzt als Eingangsstufe ein Differential-Verstärkerpaar, womit ein Großteil der handelsüblichen magnetischen Tonabnehmer ohne Anpassungsprobleme an den Marantz 3250 angeschaltet werden kann. Weiterhin wird durch eine derartige Konfiguration eine hone Übersteuerungsfestigkeit der Anordnung erreicht. Ein Verlust an Eingangsempfindlichkeit bei Tonabnehmern mit niedrigem Übertragungsfaktor tritt hierbei nicht auf.

Der Verstärker besteht in der Hauptsache aus dem Differential-Eingangs-Transistorpaar, gefolgt von einem Eimitterfolger, einer hochverstärkenden Stufe, der ein weiterer Emitterfolger als Ausgangsverstärker nachgeschaltet ist. Eine symmetrische Spannung, (B+) sorgt für hohe Stabilität der Anordnung. Hieraus folgt ein Wert von 300 mV für die Übersteuerungsfestigkeit. Normale magnetische Tonabnehmer liefern auch bei hoher Spitzenschnelle maximale Ausgangspegel in der Größenordnung von 40 mV, woraus mehr als 16 dB Übersteuerungsfestigkeit resultieren. Stabilität des Verstärkers wird durch 100-%-Gleichspannungskopplung erreicht. Die Gegenkopplung stabilisiert den Verstärker auf eine Durchgangsverstärkung von 40 dB und präzise RIAA-Entzerrung.

TONE CONTROL/TURNOVER NETWORK

The band of audio frequencies to which the human ear is most sensitive is the midrange.

Conveniently enough, most speaker systems and most listening environments faithfully reproduce midrange frequencies. On the other hand, the reproduction of the low bass and high treble regions are considerably influenced by room acoustics and speaker design.

To provide flexibility in copying with these conditions, the TURNOVER switches shift the frequency locus (turnover points) for the BASS and TREBLE controls. This allows the bass and treble response to be adjusted with minimum influence on the critical midrange frequencies (see Figure 11). The turnover frequency designations (100 Hz and 10 kHz) refer to the lower and upper limits of the band of midrange frequencies which would not be affected by the BASS or TREBLE controls.

. TIME DELAY RELAY

When the POWER switch is OFF, the relay contacts maintain a short across the output terminals of the preamplifier. The time delay circuit opens the relay contacts approximately four seconds after the POWER switch is turned on. This time period allows the power supply to stabilize, thus preventing transients from reaching the speaker system. Audible "pops" are thereby eliminated.

RESEAU CONTROLE DE TONALITE/ TURNOVER (TONE CONTROL/TURN-OVER)

La bande de fréquences à laquelle l'oreille humaine est la plus sensible, est celle des moyennes fréquences.

La plupart des systèmes de haut-parleurs et des salles d'écoute, reproduisent fidèlement et sans problème ces fréquences moyennes. D'un autre côté, la reproduction des très basses et des très hautes fréquences est considérablement influencée par l'acoustique de la salle et la configuration des haut-parleurs.

Afin de procurer une flexibilité de compensation de ces conditions, les boutons TURNOVER permettent de changer les points de fréquence (points d'inversion) pour les contrôles des basses et des aiguës. Ceci permet que la réponse de ces basses et hautes fréquences puisse être liée avec un minimum d'influence sur les moyennes fréquences qui demeurent critiques. Les designations d'inversion de fréquence (100 Hz et 10 kHz) représentent les limites maximum inférieures et supérieures de la bande des moyennes fréquences non influencées par les contrôles de basses ou d'aiguës.

RELAIS A ACTION DIFFEREE

L'intervalle de temps permet à la tension de se stabiliser (quatre secondes environ) empêchant de ce fait que les phénomènes transitoires n'arrivent aux haut-parleurs et ne causent le "pop" qui se produirait normalement.

KLANGREGELNETZWERK UND KLANG-REGELNETZWERKUMSCHALTUNG

Im hörbaren Spektrum ist das menschliche Ohr für mittlere Frequenzen am empfindlichsten.

Glücklicherweise reproduzieren die meisten Lautsprechersysteme und Audio-Reproduktionsräume diese mittleren Frequenzen in etwa linear. Tiefe und hohe Frequenzen werden jedoch in erheblichem Maße von Umgebungsgegebenheiten und Lautsprecherdesign beeinflußt.

Um bei diesen wechselnden Bedingungen genügend Flexibilität zu erreichen, können die Filtereinsatzpunkte des Klangregelnetzwerks separat für Bässe und Höhen umgeschaltet werden. Ein Einfluß auf die kritischen mittleren Frequenzen wird hierdurch vermieden. Die Übergangspunkte des Klangregelnetzwerks sind nominal 100 Hz und 10 kHz, wodurch die mittleren Frequenzen nicht beeinflußt werden.

ANSPRECHZEITVERZÖGERUNG

Bei ausgeschaltetem Gerät schließt die in Ihrem Marantz 3250 vorhandene Relais-Schaltung den Ausgang des Vorverstärkers kurz und verhindert Ansteuerung der Endstufe. Nach Betätigung des Netzschalters spricht die Zeitverzögerung nach etwa 4 Sekunden an. Diese Zeit wird als ausreichend erachtet, um stabile Versorgungsspannungsverhältnisse zu schaffen, wodurch Beschädigungen durch Spannungsanstieg an der Endstufe verhindert werden.

Maintenance

CLEANING

The satin gold anodized finish of the knobs and heavy aluminum front panel will last indefinitely with proper care and cleaning. **NEVER** use scouring pads, steel wool, scouring powders, or harsh chemical agents, such as lye solution. These will mar the finish. Clean with a soft, lint-free cloth or cotton swab slightly dampened with a mild solution of detergent and water.

FUSE REPLACEMENT

The Model 3250 is protected by an AC line fuse of the proper type and rating to suit the voltage available in your locale. In the event the fuse opens, replace it **ONLY** with a fuse of the same type and rating. Replacement with a fuse of a higher rating will not protect the instrument and will void the warranty.

. IN CASE OF DIFFICULTY

Should you experience difficulties when operating your system for the first time, and you have followed the procedure outlined in the "Preliminary Procedure", use of the following data will help you correct or isolate the problem. If these hints fail to remedy the situation, refer the problem to your nearest authorized service facility.

Preamplifier does not operate, and pilot lamp does not illuminate.

- Make sure power cord is properly connected.
- Check AC line fuse; replace if necessary (the unit should be OFF when replacing fuse).

Preamplifier does not operate, but pilot lamp is on.

- Check settings of controls such as SELECTOR, TAPE MONITOR, SPEAKERS switches, VOLUME, etc.
- Turn off POWER and check connection of cables from turntables, tape decks, speakers, and other equipment. Make sure speaker wires are not shorted together.

Entretien

NETTOYAGE

Le revêtement plaqué or des boutons et l'aluminium de la plaque frontale dureront indefiniment s'ils sont entretenus et
nettoyés convenablement. N'utilisez pas
de tampons à récurer, de paille de fer, de
poudres abrasives ou d'agents chimiques
corrosifs tels que les produits à base
d'ioée. Ces derniers endommageraient le
revêtement. Nettoyez ces parties avec un
chiffon doux ou un coton-tige humecté
d'une légère solution d'eau et de détergent.

REMPLACEMENT DU FUSIBLE

L'appareil est protégé par un fusible adapté à votre secteur. Si ce dernier claque, remplacez-le par un autre possédant les mêmes caractéristiques. L'utilisation d'un fusible plus résistant ne protégera plus l'appareil qui ne sera plus couvert par la garantie.

EN CAS DE DIFFICULTE

Si vous avez des difficultés lors de la première utilisation et que vous avez suivi la procédure d'utilisation de ce manuel, lisez la "check list" ci-après. Si les problèmes persistent, voyez votre agent local.

Le voyant POWER ne s'allume pas et votre appareil n'est pas sous tension.

- Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien raccordé.
- Vérifiez le fusible secteur; remplacez le si nécessaire (l'appareil doit être éteint lorsque vous remplacez ce fusible).

Le voyant POWER est allumé mais votre appareil ne fonctionne pas.

- Vérifiez la position des commandes SELECTOR, TAPE, MONITOR, SPEAKERS, VOLUME, etc.
- Eteignez votre appareil et vérifiezvos connexions aux tourne-disque, enregistreurs, haut-parleurs, etc. Vérifiez si les fils des haut-parleurs ne sont pas court-circuités.

Wartung

• REINIGUNG

Die Oberflächenverarbeitung des Marantz 3250 ist sehr dauerhaft. Frontplatte und Knöpfe sind eloxiert und können mit einer Lösung eines milden Reinigungsmittels gesäubert werden, die mit einem weichen Tuch aufgetragen wird. Die Verwendung von Scheuerpulver oder anderen aggressiven Flüssigkeiten ist nicht empfehlenswert.

ERSETZEN VON SICHERUNGEN

Das Modell 3250 ist mit einer 0,5 Ampère-Sicherung abgesichert. Sollte diese durchbrennen, darf sie nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden. Bei Ersatz durch eine stärkere Sicherung wird das Gerät eventuell beschädigt und die Garantie verfällt.

HINWEISE ZUR FEHLERBESEITIGUNG

Sollten Schwierigkeiten beim erstmaligen Einschalten Ihrer Anlage auftreten, stellen Sie bitte sicher, daß den Hinweisen des Kapitels "Vorbereitende Maßnahmen" gefolgt wurde. Sollten weiterhin Funktionen gestört sein, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Betriebsanzeige leuchtet nicht auf.

- Netzkabel angeschlossen.
- Überprüfen der Sicherung und eventueller Ersatz (Gerät vor Auswechseln der Sicherung von der Netzsteckdose trennen).

Vorverstärker arbeitet nicht, Betriebsanzeige leuchtet.

- Überprüfen Sie die Stellung der Schalter SELECTOR, TAPE MONITOR, Lautsprecherschalter SPEAKERS und Lautstärkeregler VOLUME.
- Gerät ausschalten und Kabel am Plattenspieler, Bandgerät, Lautsprecher u. a. überprüfen. Überprüfen Sie die Lautsprecherkabel auf Kurzschlüsse.

Preamplifier operates on one channel only.

- 1. Check setting of BALANCE control.
- Turn MODE switch to REVERSE. If opposite channel becomes inoperative, either the input equipment or the cables connecting it to the preamplifier are at fault.
- Turn off system power and transpose (left for right) the cables connecting the power amplifier at the PRE OUT terminals. If opposite channel becomes inoperative when turned back on, either the amplifier, cable, or speaker is at fault.

Loud hum in phono.

- Check to see that phono plugs and jacks are clean and properly connected.
- Try connecting turntable ground wire (usually colored green) to CHASSIS GROUND post on rear panel of preamplifier.
- 3. If ground wire is already connected, try disconnecting it.
- Make sure phono cartridge is wired properly and making good contact with terminals in tone arm.

Tone controls don't work.

 Release TONE MODE DEFEAT pushswitch.

Un seul canal de votre prémaplificateur fonc-

- Vérifiez la position du contrôle BAL-ANCE.
- Tournez le bouton MODE en RE-VERSE. Si c'est l'autre canal seul qui fonctionne maintenant, ce sont les raccordements aux entrées de votre appareil qui sont erronées.
- Eteignez votre appareil et inversez les connexions aux sorties PRE-OUT et à l'entrée de l'ampli de puissance. Si c'est l'autre canal qui fonctionne quand vous allumez l'appareil, c'est l'amplificateur, le câble ou les hautparleurs qui sont déficients.

Un ronflement dans le tourne-disque.

- 1. Vérifiez si les prises phono sont propres et bien raccordées.
- Connectez le châssis de votre tournedisque au CHASSIS GROUND sur la face arrière de votre prémaplificateur.
- Si le châssis du tourne-disque est déjà relié à la terre, essayez en le déconnectant.
- Vérifiez si la cellule est bien raccordée aux terminaux du bras de lecture.

Les contrôles de Tonalité (TONE CONTROL) ne fonctionnent pas.

1. Relâchez le bouton TONE MODE DEFEAT.

Vorverstärker arbeitet nur auf einem Kanal.

- Überprüfen Sie die Balance-Einstellung.
- Schalten Sie den MODE-Schalter auf REVERSE. Fehlt dann im gegenüberliegenden Kanal die Signal, sind entweder die Kabel, die an die Verstärkereingänge angeschlossen sind, defekt, oder ein Kanal fehlt am entsprechenden angeschlossenen Gerät (Plattenspieler, Tuner etc.)
- 3. Schalten Sie den Vorverstärker aus und vertauschen Sie die Kabel (rechts mit links) am Ausgang des Vorverstärkers PRE OUT. Wenn nach dem Einschalten der vorherige Fehler noch vorhanden ist, sind entweder die Kabal oder der Verstärker defekt. Auch die Lautsprecherzuleitungen können unterbrochen sein.

Starker Netzbrumm bei Phono-Betrieb.

- Überprüfen Sie, ob die Phonostecker sauber und einwandfrei mit dem Gerät verbunden sind.
- Legen Sie von der CHASSIS-Geräteschraube des Vorverstärkers eine separate Leitung bis auf das Chassis oder den Tonarm des Plattenspielers.
- 3. Sollte bereits ein Kabel angeschlossen sein, unterbrechen Sie versuchsweise diese Verbindung.
- Überprüfen Sie den richtigen Anschluß des Tonabnehmersystems und die Kontakte im Tonarm.

Klangregelnetzwerk arbeitet nicht.

 Überprüfen Sie die Stellung des TONE MODE DEFEAT-Druckschalters.

REPAIRS

Only the most competent and qualified technicians should be allowed to service the Model 3250. The Marantz Company and its factory-trained warranty station personnel have the knowledge and special equipment needed for the repair and calibration of this precision instrument.

In the event of difficulty, refer to the list of Authorized Marantz Service Stations packed with the Model 3250 or write directly to the location listed below for the name and address of the Marantz authorized service station nearest your home or business. Please include the model and serial number of your unit together with a full description of what you feel is abnormal in its behavior.

Marantz Company, Inc.
National Service Dept.
20525 Nordhoff Street, Chatsworth, CA 91311
U. S. A.

Superscope Europe, S. A. Avenue Louise 430, Boîte Postale 4, 1050 Bruxelles, Belgique

Superscope Canada, Ltd. 3710 Nashua Drive, Mississauga, Ontario Canada L4V1M5

Marantz Belgium 17, Avenue Van Overbeke, B-1080 Brussels

Marantz France
9, Rue Louis Armand, ASNIERES (France)

Marantz Audio, Ltd. 203, London Road, STAINES-Middlesex

Superscope GmbH Max-Planck-Str. 22, D-6072 Dreieich, West Germany

REPARATIONS

Seuls les techniciens les plus compétents et qualifiés doivent être admis à réparer votre Modèle 3250. La Société Marantz et son personnel des centres de réparation reconnus par Marantz possèdent les connaissances indispensables et l'équipement nécessaire pour réparer et régler votre appareil.

En cas de difficulté, consultez la liste des Centres de Réparation Agréés par Marantz, qui se trouve dans l'emballage du Modèle 3250, ou écrivez directement à l'adresse ci-dessous pour obtenir les coordonnées du Centre de Réparation le plus proche de chez vous. Joignez-y S.V.P. le type d'appareil que vous possédez avec son numéro de série ainsi qu'une description complète du problème rencontré.

Marantz Company, Inc.
National Service Dept.
20525 Nordhoff Street, Chatsworth, CA 91311
U. S. A.

Superscope Europe, S. A. Avenue Louise 430, Boîte Postale 4, 1050 Bruxelles, Belgique

Superscope Canada, Ltd.
3710 Nashua Drive, Mississauga, Ontario
Canada L4V1M5

Marantz Belgium 17, Avenue Van Overbeke, B-1080 Brussels Belgium

Marantz France
9, Rue Louis Armand, ASNIERES (France)

Marantz Audio, Ltd. 203, London Road, STAINES-Middlesex

Superscope GmbH Max-Planck-Str. 22, D-6072 Dreieich, West Germany

REPARATUREN

Jeder Service an Ihrem Marantz 3250 sollte ausgebildeten und qualifizierten Technikern überlassen bleiben. Die Firma Marantz und die von ihr autorisierten Vertragswerkstätten verfügen über die notwendigen Unterlagen, das Fachwissen und die technische Ausrüstung, um Reparaturen und neue Einstellungen an diesem Präzisionsgerät vorzunehmen. Adressen von autorisierten Vertragswerkstätten teilt Ihnen auf Anfrage die Superscope GmbH, Dreieich, mit.

Marantz Company, Inc.
National Service Dept.
20525 Nordhoff Street, Chatsworth, CA 91311
U. S. A.

Superscope Europe, S. A. Avenue Louise 430, Boîte Postale 4, 1050 Bruxelles, Belgique

Superscope Canada, Ltd. 3710 Nashua Drive, Mississauga, Ontario Canada L4V1M5

Marantz Belgium 17, Avenue Van Overbeke, B-1080 Brussels Belgium

Marantz France
9, Rue Louis Armand, ASNIERES (France)

Marantz Audio, Ltd. 203, London Road, STAINES-Middlesex

Superscope GmbH Max-Planck-Str. 22, D-6072 Dreieich, West Germany

REPACKING FOR SHIPMENT

Should it become necessary to repack your Model 3250 for shipment to the factory, to an authorized service station, or elsewhere, please observe the following precautions:

- Do not ship the unit installed in its accessory walnut cabinet; remove the unit from the cabinet before packing.
- Pack the unit carefully, using the original material as shown in Figure 12.

PLEASE NOTE that if you have discarded, lost, or damaged the packing material, new packing material may be obtained by writing to the Marantz Technical Services Department. The carton, its fillers, and packing instructions will be returned to you at a nominal charge.

- Ship via a reputable carrier (do not use Parcel Post) and obtain a shipping receipt from the carrier.
- d. Insure the unit for its full value.
- e. Be sure to include your return address on the shipping label.

REMBALLAGE POUR EXPEDITION

S'il s'avérait nécessaire de remballer votre Modèle 3250 pour expédition à l'usine, chez un réparateur agréé, ou partout ailleurs, veuillez respecter les précautions suivantes:

- a. N'expédiez pas votre appareil muni de son boîtier en noyer; retirez votre appareil de ce boîtier avant l'emballage.
- b. S'il vous plait, emballez l'appareil avec son emballage d'origine.

NOTE: Si votre emballage d'origine a été déchiré, perdu ou endommagé, écrivez à la compagnie (à l'attention du Technical Service Department) pour obtenir un nouvel emballage. Le carton, les espaceurs, et les instructions d'emballage vous seront envoyés au prix coûtant.

- c. Expédiez votre appareil par l'intermédiaire d'une firme de transport réputée. Ne pas l'envoyer par colis postal. Assurez-vous d'avoir obtenu un reçu de la part du transporteur.
- d. Assurez votre appareil à sa valeur maximale.
- e. Soyez certain d'avoir inscrit correctement votre adresse pour le retour.

VERPACKEN UND VERSAND DES GERÄTES

Sollte es erforderlich sein, Ihren Marantz 3250 zur Rücksendung an die Lieferfirma bzw. Vertragswerkstatt oder für einen sonstigen Transport erneut zu verpacken, beachten Sie bitte folgendes:

- a. Versenden Sie das Gerät nicht in seinem Holzgehäuse, sondern nehmen Sie es vor dem Versand aus dem Gehäuse heraus.
- b. Verpacken Sie das Gerät sorgfältig, möglichst unter Verwendung des Original-Verpackungsmaterials.
- c. Beauftragen Sie einen zuverlässigen Spediteur mit dem Versand und verlangen Sie eine Versandbestätigung von ihm. Schicken Sie das Gerät nicht mit der Paketpost.
- d. Versichern Sie das Gerät auf seinen vollen Wert.
- e. Vergessen Sie nicht, Ihre Anschrift für die Rücksendung auf dem Aufkleber anzugeben.




Figure 12. Repacking Illustration Figure 12. Instructions de remballage Abbildung 12. Verpackungsschema

*